











MOVIDRIVE® MDX61B Scheda di controllo MOVI-PLC® DHP11B

FA361510

Edizione 09/2005 11350733 / IT Manuale





Indice



1	Intor	mazioni importanti	4
2	Intro	duzione	5
3	Istru	zioni di montaggio e di installazione	. 10
	3.1	Montaggio della scheda di controllo DHP11B	
	3.2	Collegamento e descrizione morsetti della scheda di controllo DHP11B	
	3.3	Collegamento ingressi e uscite binari (connettore X31)	
	3.4	Collegamento sistema bus CAN 2 (connettore X32)	
	3.5	Collegamento sistema bus CAN 1 (connettore X33)	
	3.6	Collegamento PROFIBUS (connettore X30)	
	3.7	Collegamento interfaccia RS485 (connettore X34)	
	3.8	Indicazioni di esercizio della scheda di controllo DHP11B	
	3.9	File GSD	. 23
4	Conf	figurazione e messa in servizio	. 24
	4.1	Interfacce di ingegnerizzazione della scheda di controllo DHP11B	. 24
	4.2	Collegamento dei convertitori di frequenza tramite	
		bus di sistema CAN 1 / CAN 2	
	4.3	Avvio del software di programmazione	
	4.4	Progettazione del master PROFIBUS DP	. 26
5	Com	portamento in esercizio sul PROFIBUS DP	. 35
	5.1	Scambio dei dati di processo con la scheda di controllo DHP11B	
	5.2	Timeout del PROFIBUS DP	. 37
	5.3	Parametrizzazione mediante Profibus DP	. 38
	5.4	Codici di ritorno della parametrizzazione	42
	5.5	Casi particolari	. 43
6	Funz	zioni DP-V1	. 45
	6.1	Introduzione al PROFIBUS DP-V1	. 45
	6.2	Caratteristiche delle interfacce DP-V1 SEW	. 47
	6.3	Struttura del canale dei parametri DP-V1	. 48
	6.4	Progettazione di un master C1	. 61
	6.5	Appendice	. 61
7	Diag	nosi delle anomalie	. 63
	7.1	Procedura diagnostica bus di sistema CAN 1 / CAN 2	
	7.2	Procedura diagnostica PROFIBUS DP	
8	Dati	tecnici	. 65
•	8.1	Scheda di controllo DHP11B	
9	Indic	e alfabetico	. 68





1 Informazioni importanti



- Questo manuale non sostituisce le istruzioni di servizio dettagliate.
- L'installazione e la messa in servizio devono essere eseguite soltanto da elettricisti specializzati e nel rispetto delle norme antinfortunistiche e delle istruzioni riportate nelle istruzioni di servizio MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B.

Documentazione

- Leggere questo manuale con molta attenzione prima di procedere all'installazione e alla messa in servizio della scheda di controllo DHP11B.
- Questo manuale presuppone che l'utente possegga e conosca la documentazione MOVIDRIVE[®], in particolare il manuale di sistema MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B.
- I riferimenti incrociati sono indicati in questo manuale con "→". Ad es., (→ cap. X.X) significa che il capitolo X.X di questo manuale contiene ulteriori informazioni.
- L'osservanza di questa documentazione è la premessa fondamentale per un funzionamento privo di anomalie e per l'accettazione di eventuali richieste di prestazioni in garanzia.

Sistemi bus

Avvertenze generali sulla sicurezza dei sistemi bus:

Questo sistema di comunicazione consente di adattare in ampia misura la scheda di controllo del tipo DHP11B alle necessità dell'impianto. Come per tutti i sistemi bus, sussiste il pericolo di una modifica (riguardante la scheda di controllo del tipo DHP11B) non visibile dall'esterno dei parametri e quindi del comportamento del convertitore di frequenza. Di conseguenza, il sistema può comportarsi in modo inaspettato (non controllato).

Avvertenze sulla sicurezza e indicazioni di pericolo Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza e le indicazioni di pericolo contenute in queste istruzioni di servizio.



Pericolo di natura elettrica

Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.



Pericolo imminente

Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.



Situazione pericolosa

Possibili conseguenze: lesioni leggere.



Situazione dannosa

Possibili conseguenze: danni dell'apparecchio e all'ambiente.



Suggerimenti per l'uso e informazioni utili.



2 Introduzione

Contenuto di questo manuale

Questo manuale descrive:

- il montaggio della scheda di controllo DHP11B nel convertitore di frequenza MOVI-DRIVE[®] MDX61B
- le interfacce e i LED della scheda di controllo DHP11B
- · l'accesso ingegneristico alla scheda di controllo DHP11B
- la messa in servizio della scheda di controllo DHP11B sul sistema bus di campo PROFIBUS

Ulteriore documentazione

Per una configurazione e un avvio semplici ed efficienti della scheda di controllo DHP11B consigliamo di richiedere, oltre a questo manuale per l'utente per la scheda di controllo DHP11B, anche la seguente documentazione:

- "Manuale di programmazione MOVI-PLC[®]"
- supplemento al manuale di programmazione: "Libreria MPLCInterface_basic"
- manuale: "Libreria MPLCMotion MDX MOVI-PLC®"
- manuale: "Libreria MPLCMotion_MMc"

Il "Manuale di programmazione MOVI-PLC®" contiene le istruzioni di programmazione per MOVI-PLC® secondo la norma IEC 61131-3.

Il supplemento al manuale di programmazione: "Libreria MPLCInterface_basic" descrive le librerie di interfaccia per la scheda di controllo DHP11B.

Il manuale "Libreria MPLCMotion_MDX per MOVI-PLC®" descrive le librerie motion per MOVI-PLC® per il controllo del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Il manuale "Librerie MPLCMotion_MMc e MPLCMotion_MC07B per MOVI-PLC®" descrive le librerie motion per MOVI-PLC® per il controllo del motoriduttore con convertitore di frequenza integrato MOVIMOT® e del convertitore di frequenza MOVITRAC® B.

Caratteristiche

La scheda di controllo DHP11B è un controllore a logica programmabile integrato nell'azionamento. Essa consente di automatizzare in modo semplice ed efficiente le soluzioni di azionamento, i processi logici e i controlli di sequenza con l'ausilio di linguaggi di programmazione secondo la norma IEC 61131-3.

Ingegnerizzazione

L'ingegnerizzazione della scheda di controllo DHP11B include le seguenti attività:

- · configurazione
- · parametrizzazione
- · programmazione

Queste attività si realizzano usando il software di ingegnerizzazione MOVITOOLS[®] MotionStudio. Questo software dispone di numerose utili funzioni per la messa in servizio e la diagnosi di tutte le unità della SEW-EURODRIVE. La scheda di controllo DHP11B viene collegata al PC di ingegnerizzazione tramite una delle interfacce descritte nei paragrafi che seguono.



Interfacce di comunicazione

La scheda di controllo DHP11B è dotata di numerose interfacce di comunicazione.

Le due interfacce per bus di sistema CAN 1 e CAN 2 servono in primo luogo al collegamento e al controllo di più convertitori di frequenza e alla connessione di moduli I/O decentralizzati. Questo modulo può essere fatto funzionare attraverso un'interfaccia slave PROFIBUS con un sistema di controllo sovraordinato.

L'interfaccia RS485 è usata come interfaccia di ingegnerizzazione, per il collegamento di pannelli operatore o per il controllo di altri convertitori di frequenza.

Topologia di automazione

Uso come controllo macchina stand alone

È possibile usare la scheda di controllo DHP11B come unità di controllo di una macchina completa.

Quando non viene utilizzato un PLC sovraordinato, la scheda di controllo DHP11B svolge tutte le task di controllo, compresi il controllo di azionamenti e di altri attuatori e la valutazione degli ingressi e delle uscite decentralizzati.

In questa tipologia stand alone i pannelli operatori (DOP11A) fungono da interfaccia fra uomo e macchina (funzioni HMI). I pannelli operatore (DOP11A) dispongono di un server Web integrato e fungono da interfaccia per la rete di impresa Ethernet.




Figura 1: esempio di tipologia quando si usa una scheda di controllo DHP11B come controllo stand alone di una macchina completa

- [1] pannello operatore (ad es. Drive Operator Panel DOP11A)
- [2] bus di sistema (CAN 1, CAN 2)
- [3] ingressi e uscite (morsetti)
- [4] motore asincrono
- [5] servomotore sincrono / servomotore asincrono






Uso come controllo di moduli

È possibile usare la scheda di controllo DHP11B anche per l'automazione decentralizzata di un modulo macchina (→ fig. che segue). In questo caso, la scheda di controllo DHP11B coordina le sequenze di movimento nel sistema di assi.

La scheda di controllo viene collegata ad un PLC sovraordinato tramite l'interfaccia PROFIBUS.



20070AXX

Figura 2: esempio di tipologia quando si usa una scheda di controllo DHP11B per il controllo di ogni modulo macchina

- [1] PLC sovraordinato
- [2] bus di sistema (CAN 1, CAN 2)
- [3] MOVIMOT $^{\!(\!0\!)}$ (tramite interfaccia bus di campo CANopen MFO... / collegamento diretto a MOVI-PLC $^{\!(\!0\!)}$ tramite RS485)
- [4] motore asincrono
- [5] servomotore sincrono / servomotore asincrono



Bus di sistema CAN 1 e CAN 2

Accoppiando più convertitori di frequenza tramite un bus di sistema è possibile usare la scheda di controllo DHP11B per controllare un modulo macchina. La scheda di controllo DHP11B controlla tutti gli azionamenti nell'ambito del modulo macchina, semplificando così il controllo sovraordinato (ad es. macchine/PLC dell'impianto). Usando i bus di sistema CAN 1 e CAN 2 si possono collegare alla scheda di controllo DHP11B un massimo di **dodici** dei seguenti convertitori di frequenza, vale a dire al massimo **sei** per ogni interfaccia CAN:

- convertitori di frequenza MOVIDRIVE[®] MDX60B/MDX61B
- oppure convertitori di frequenza MOVITRAC[®] 07
- motoriduttori con convertitore di frequenza integrato MOVIMOT[®] (necessaria interfaccia bus di campo CANopen MFO...)

La scheda di controllo DHP11B supporta il collegamento di un massimo di 64 convertitori di frequenza per ogni interfaccia CAN. Tuttavia, a causa della velocità di trasmissione dati del bus CAN, questo è soltanto un valore teorico.

Configurazione dell'interfaccia PROFIBUS

L'indirizzo di stazione PROFIBUS viene impostato con i commutatori DIP che si trovano sul lato anteriore della scheda di controllo DHP11B. Grazie a questa impostazione manuale è possibile integrare ed inserire in brevissimo tempo la scheda di controllo DHP11B nell'ambiente PROFIBUS. La parametrizzazione può essere eseguita in modo automatizzato dal master PROFIBUS sovraordinato (download parametri).

Questa opzione offre i seguenti vantaggi:

- · tempo più breve di messa in servizio dell'impianto
- semplice documentazione del programma applicativo poiché tutti i dati dei parametri importanti possono essere trasferiti dal programma al sistema di controllo sovraordinato.

Scambio dati ciclico e aciclico tramite PROFIBUS DP Mentre lo scambio dei dati di processo avviene di regola ciclicamente, i parametri di azionamento si possono leggere e scrivere aciclicamente tramite le funzioni come *Read* e *Write* tramite il canale dei parametri MOVILINK[®]. Questo scambio dei dati dei parametri consente di creare delle applicazioni nelle quali tutti i parametri di azionamento importanti sono memorizzati nel dispositivo di automazione sovraordinato, in modo che non debba esserci una parametrizzazione manuale sul convertitore di frequenza.

Scambio dati ciclico e aciclico tramite PROFIBUS DP-V1 Con la specifica PROFIBUS DP-V1, nel contesto degli ampliamenti del PROFIBUS-DP, sono stati introdotti nuovi servizi *Read/Write* aciclici. Questi servizi aciclici vengono aggiunti a speciali telegrammi con l'esercizio del bus aciclico in corso, in maniera tale da garantire la compatibilità tra il PROFIBUS DP (versione 0) e PROFIBUS DP-V1 (versione 1).

Funzioni di controllo PROFIBUS

Quando si utilizza un sistema bus di campo la tecnica di azionamento richiede ulteriori funzioni di controllo come, ad es., il controllo temporale del bus di campo (timeout PROFIBUS). Il modulo funzionale che accede al PROFIBUS segnale un timeout PROFIBUS usando una relativa informazione di errore. Ciò consente all'applicazione di reagire al timeout PROFIBUS.

Interfaccia RS485

All'interfaccia RS485 si possono collegare le seguenti unità:

- PC di ingegnerizzazione o
- pannello operatore DOP11A o
- un massimo di tre motoriduttori con convertitore di frequenza integrato MOVIMOT[®]





Ingressi e uscite binari Gli ingressi e le uscite binarie consentono di usare gli attuatori (ad es. valvole; tempo di risposta: 1 ms) e di valutare i segnali di ingresso binari (ad es. sensori). Gli ingressi e le uscite binarie si possono programmare a scelta nell'editor PLC del software MOVI-TOOLS® MotionStudio.

Diagnosi

I sette LED della scheda di controllo DHP11B indicano i seguenti stati:

- tensione di alimentazione degli ingressi e delle uscite binari (LED 1)
- stato generale della scheda di controllo del tipo DHP11B (LED 2)
- stato del programma di comando (LED 3)
- stato dell'interfaccia PROFIBUS (LED 4, 5)
- stato delle due interfacce CAN (LED 6, 7)

Per eseguire la diagnosi si possono collegare i pannelli operatori a tutte le interfacce di comunicazione. Collegare preferibilmente un pannello operatore alle interfacce RS485, CAN 1 oppure CAN 2.



Istruzioni di montaggio e di installazione Montaggio della scheda di controllo DHP11B

3 Istruzioni di montaggio e di installazione

3.1 Montaggio della scheda di controllo DHP11B



- L'installazione e la rimozione di schede opzionali nei convertitori di frequenza MOVIDRIVE[®] MDX61B, grandezza 0, devono essere eseguite esclusivamente dalla SEW-EURODRIVE.
- Le schede opzionali si possono installare o rimuovere solo per il convertitore di frequenza MOVIDRIVE[®] MDX61B, grandezza da 1 a 6.

Prima di iniziare

La scheda di controllo DHP11B va installata nello slot bus di campo o nello slot di espansione.


Prima di procedere all'installazione o alla rimozione della scheda di controllo DHP11B attenersi alle istruzioni che seguono:

- staccare il convertitore di frequenza dall'alimentazione. Disinserire la tensione 24 V DC e la tensione di rete.
- Prima di toccare la scheda di controllo DHP11B adottare delle misure adeguate (nastro di scarica, calzature conduttrici, ecc.) per proteggersi da cariche elettrostatiche.
- Prima dell'installazione della scheda di controllo DHP11B rimuovere il pannello operatore e il coperchio anteriore.
- Una volta installata la scheda di controllo DHP11B installare di nuovo il coperchio anteriore e il pannello operatore.
- Lasciare la scheda di controllo DHP11B nell'imballo originario ed estrarla dall'imballo soltanto al momento dell'installazione.
- Maneggiare la scheda DHP11B toccandola solo al margine del circuito stampato.
 Non toccare i componenti.
- Non collocare mai la scheda di controllo DHP11B su una superficie conduttiva.





Principio del procedimento di montaggio e smontaggio di una scheda opzionale



53001AXX

Figura 3: principio del procedimento di montaggio e smontaggio di una scheda opzionale, in MOVIDRIVE[®] MDX61B, grandezza 1–6

- 1. Svitare le viti di fissaggio del supporto della scheda. Togliere il supporto della scheda dallo slot tirandolo uniformemente (senza piegarlo).
- 2. Togliere dal supporto della scheda le viti di fissaggio della copertura in lamiera nera. Rimuovere la copertura in lamiera nera.
- 3. Introdurre la scheda opzionale del tipo DHP11B con le viti di fissaggio esattamente negli appositi fori del supporto.
- 4. Introdurre di nuovo il supporto con la scheda montata nello slot, esercitando una pressione moderata. Fissare nuovamente il supporto della scheda con le viti.
- 5. Per rimuovere la scheda opzionale procedere in sequenza inversa.



_

Istruzioni di montaggio e di installazione

Collegamento e descrizione morsetti della scheda di controllo DHP11B

3.2 Collegamento e descrizione morsetti della scheda di controllo DHP11B

Codice

Opzione scheda di controllo DHP11B: 1 820 472 4



La scheda di controllo DHP11B si può inserire nel convertitore di frequenza MOVI-DRIVE® MDX61B ma non nel convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B.

Installare la scheda di controllo DHP11B solo nello slot bus di campo o nello slot di espansione del convertitore di frequenza MOVIDRIVE[®] MDX61B.

Vista dal davanti scheda di controllo tipo DHP11B	Designazione	LED Commuta Morsetto		Funzione
DHP11B 1 • • 2 • LED 1 3 • • • LED 2 • • • LED 3 • • • LED 4 • • • LED 5	LED	LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 LED 6 LED 7	24V / I/O OK stato PLC stato progr. IEC Run Profibus Fault Profibus stato CAN 2 stato CAN 1	stato aliment. di tensione I/O stato firmware di controllo stato programma di comando stato elettronica del bus PROFIBUS stato comunicazione PROFIBUS stato bus di sistema CAN 2 stato bus di sistema CAN 1
20.20 LED 6 20.20 LED 7 20.20 LED 7	connettore X31: ingressi e uscite binari	X31:1 X31:2 X31:3 X31:4 X31:5 X31:6 X31:7 X31:8 X31:9 X31:10 X31:11 X31:12	ingresso + 24 V BZG24V DIO 0 DIO 1 DIO 2 DIO 3 DIO 4 DIO 5 DIO 6 DIO 7 VO24 BZG24V	ingresso di tensione DC+24 V potenziale di riferimento per segnali binari ingresso o uscita binari uscita di tensione DC+24 V potenziale di riferimento per segnali binari
	connettore X32: collegam. bus di sistema CAN 2 (elettricam. isolato)	X32:1 X32:2 X32:3	BZG_CAN 2 CAN 2H CAN 2L	potenziale di rifer. bus di sistema CAN 2 bus di sistema CAN 2 high bus di sistema CAN 2 low
X34	connettore X33: collegam. bus di sistema CAN 1	X33:1 X33:2 X33:3	DGND CAN 1H CAN 1L	potenziale di rifer. bus di sistema CAN 1 bus di sistema 1 high bus di sistema 1 low
20052AXX	connettore X30: collegamento PROFIBUS	X30:9 X30:8 X30:7 X30:6 X30:5 X30:4 X30:3 X30:2 X30:1	GND (M5V) RxD/TxD-N N.C. VP (P5V/100 mA) GND (M5V) CNTR-P RxD/TxD-P N.C. N.C.	potenziale di riferimento PROFIBUS segnale Receive Transmit Negative morsetto non assegnato potenziale DC+5 V per terminazione bus potenziale di riferimento PROFIBUS segnale di comando PROFIBUS per ripetitore segnale Receive Transmit Positive morsetto non assegnato morsetto non assegnato
	connettore X34: interfaccia RS485	X34:4 X34:3 X34:2 X34:1	DGND RS- RS+ 5V	potenziale di riferimento segnale RS485 – segnale RS485 + uscita di tensione DC+5 V
	commutatore DIP per l'impo- stazione dell'indirizzo di stazione PROFIBUS	2 ⁰ 2 ¹ 2 ² 2 ³ 2 ⁴ 2 ⁵ 2 ⁶		valenza: 1 valenza: 2 valenza: 4 valenza: 8 valenza: 16 valenza: 32 valenza: 64

Collegamento ingressi e uscite binari (connettore X31)



3.3 Collegamento ingressi e uscite binari (connettore X31)

Il connettore X31 mette a disposizione otto ingressi o uscite binari (ad es. per il controllo di attuatori/sensori esterni).

Gli ingressi e le uscite binarie si possono programmare a scelta nell'editor PLC del software MOVITOOLS® MotionStudio.




Figura 4: connettore a dodici poli per il collegamento di ingressi e uscite binari

20074AXX

Ingressi binari

- Gli ingressi binari sono isolati galvanicamente tramite optoaccoppiatori.
- Le tensioni di ingresso ammesse sono definite secondo IEC 61131.
 - + 13 V ... + 30 V = "1" = contatto chiuso - 3 V ... + 5 V = "0" = contatto aperto

Ingressi di interrupt

 Gli ingressi binari da X31:6 a X31:10 si possono utilizzare come ingressi di interrupt.
 Il tempo di risposta fino all'elaborazione della routine di servizio interrupt è inferiore a 100 µs.

Uscite binarie

- · Le uscite binarie sono isolate galvanicamente tramite optoaccoppiatori.
- Le uscite binarie sono protette contro i cortocircuiti ma non contro le tensioni esterne.
- La corrente di uscita massima ammessa è di 150 mA per ogni uscita binaria. Tutte e
 otto le uscite binarie possono essere utilizzate contemporaneamente con questa
 corrente.



Affinché sia possibile usare le uscite e gli ingressi, sui pin X31:1 e X31:2 ci deve essere la tensione di alimentazione.

Specifiche del cavo

- Collegare solo cavi con una sezione dei conduttori massima di 1 mm².
- Scegliere il tipo e la sezione del cavo collegato in base alla lunghezza del cavo necessaria e del carico che ci si aspetta dalla propria applicazione.

Per ulteriori informazioni sulle uscite e sugli ingressi binari consultare il cap. 8 Dati tecnici, a pag. 65.

1

Istruzioni di montaggio e di installazione

Collegamento sistema bus CAN 2 (connettore X32)


3.4 Collegamento sistema bus CAN 2 (connettore X32)

Al bus di sistema CAN 2 si possono collegare al massimo 64 unità. Il bus di sistema supporta il campo di indirizzi 0 ... 127.

Il bus di sistema CAN 2 è elettricamente isolato.

A seconda della lunghezza dei cavi e della loro capacità, utilizzare un ripetitore ogni 20–30 stazioni bus CAN. Il bus di sistema CAN 2 supporta la tecnica di trasmissione conformemente alla norma ISO 11898. Informazioni dettagliate sul bus di sistema CAN 2 si trovano nel manuale "Comunicazione seriale", che può essere richiesto alla SEW-EURODRIVE.

Schema di collegamento del bus di sistema CAN 2



20053AXX

Figura 5: collegamento bus di sistema CAN 2 prendendo esempio da un convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Specifiche del cavo

- Utilizzare un cavo in rame schermato con quattro conduttori intrecciati (cavo per trasmissione dati con schermo in calza di rame). Il cavo deve soddisfare le seguenti specifiche:
 - sezione dei conduttori 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... AWG 18)
 - resistenza del cavo 120 Ω a 1 MHz
 - capacità del rivestimento ≤ 40 pF/m a 1 kHz

Sono adatti, ad esempio, i cavi per il bus CAN oppure DeviceNet.

Schermatura

• Collegare lo schermo da entrambi i lati al morsetto di schermatura dell'elettronica del convertitore di frequenza oppure del controllore master.

Lunghezza cavo

 La lunghezza complessiva consentita del cavo dipende dal baud rate del bus di sistema impostato:

Resistenza di terminazione

• All'inizio e alla fine del collegamento del bus di sistema CAN 2 inserire rispettivamente la resistenza di terminazione del bus di sistema (commutatore DIP MOVI-DRIVE® S12 = ON). Per tutte le altre unità disinserire la resistenza di terminazione (commutatore DIP MOVIDRIVE® S12 = OFF). Se la scheda di controllo del tipo DHP11B si trova alla fine del bus di sistema CAN 2, bisogna collegare una resistenza di terminazione di 120 Ω fra i pin X32:2 e X32:3.



 Tra le unità collegate tramite il bus di sistema CAN 2 non ci deve essere nessuna differenza di potenziale. Evitare che si crei una differenza di potenziale mediante opportuni accorgimenti, ad es. collegando le masse delle unità con un cavo separato.






3.5 Collegamento sistema bus CAN 1 (connettore X33)

Al bus di sistema CAN 1 si possono collegare al massimo 64 unità. Il bus di sistema supporta il campo di indirizzi 0 ... 127.

A seconda della lunghezza dei cavi e della loro capacità, utilizzare un ripetitore ogni 20–30 stazioni bus CAN. Il bus di sistema CAN 1 supporta la tecnica di trasmissione conformemente alla norma ISO 11898. Informazioni dettagliate sul bus di sistema CAN 1 si trovano nel manuale "Comunicazione seriale", che può essere richiesto alla SEW-EURODRIVE.

Schema di collegamento del bus di sistema CAN 1



20054AXX

Figura 6: collegamento bus di sistema CAN 1 prendendo esempio da un convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Specifiche del cavo

- Utilizzare un cavo in rame schermato con quattro conduttori intrecciati (cavo per trasmissione dati con schermo in calza di rame). Il cavo deve soddisfare le seguenti specifiche:
 - sezione dei conduttori 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... AWG 18)
 - resistenza del cavo 120 Ω a 1 MHz
 - capacità del rivestimento ≤ 40 pF/m a 1 kHz

Sono adatti, ad esempio, i cavi per il bus CAN oppure DeviceNet.

Schermatura

• Collegare lo schermo da entrambi i lati al morsetto di schermatura dell'elettronica del convertitore di frequenza oppure del controllore master.

Lunghezza cavo

 La lunghezza complessiva consentita del cavo dipende dal baud rate del bus di sistema impostato:

Resistenza di terminazione

• All'inizio e alla fine del collegamento del bus di sistema CAN 1 inserire rispettivamente la resistenza di terminazione del bus di sistema (commutatore DIP MOVI-DRIVE® S12 = ON). Per tutte le altre unità disinserire la resistenza di terminazione (commutatore DIP MOVIDRIVE® S12 = OFF). Se la scheda di controllo del tipo DHP11B si trova alla fine del bus di sistema CAN 1, bisogna collegare una resistenza di terminazione di 120 Ω fra i pin X33:2 e X33:3.



 Tra le unità collegate tramite il bus di sistema CAN 1 non ci deve essere nessuna differenza di potenziale. Evitare che si crei una differenza di potenziale mediante opportuni accorgimenti, ad es. collegando le masse delle unità con un cavo separato.



Istruzioni di montaggio e di installazione Collegamento PROFIBUS (connettore X30)

3.6 Collegamento PROFIBUS (connettore X30)

Il collegamento al sistema PROFIBUS si realizza tramite connettore sub D a 9 poli, conformemente a IEC 61158. Il collegamento T Bus va realizzato con l'apposito connettore disponibile a questo scopo.




Figura 7: assegnazione del connettore sub D a 9 poli conforme a IEC 611581)

20059AXX

- La figura mostra il connettore PROFIBUS che viene collegato al morsetto X30 della scheda di controllo del tipo DHP11B.
- [1] connettore maschio sub D a 9 poli
- [2] conduttore di segnale, attorcigliato
- [3] ampio collegamento conduttore fra scatola del connettore e schermo

Collegamento MOVIDRIVE® / PROFIBUS Di regola, il collegamento della scheda di controllo del tipo DHP11B al sistema PROFIBUS viene realizzato tramite una linea schermata costituita da due conduttori attorcigliati. Quando si sceglie il connettore bus prestare attenzione alla velocità di trasmissione massima supportata.

La linea a due conduttori si collega al connettore PROFIBUS tramite il pin 3 (RxD/TxD-P) e il pin 8 (RxD/TxD-N). La comunicazione ha luogo attraverso questi due contatti. I segnali RS485 RxD/TxD-P e RxD/TxD-N devono avere gli stessi contatti per tutte le stazioni PROFIBUS. In caso contrario, i componenti del bus non possono comunicare attraverso il bus.

Il pin 4 (CNTR-P) dell'interfaccia PROFIBUS fornisce un segnale di comando TTL per un ripetitore o per un adattatore a fibra ottica (riferimento = pin 9).

Velocità di trasmissione superiori a 1,5 Mbaud Il funzionamento della scheda di controllo del tipo DHP11B con velocità di trasmissione > 1,5 Mbaud è possibile solo con l'ausilio di speciali connettori PROFIBUS a 12 Mbaud.



Istruzioni di montaggio e di installazioneCollegamento PROFIBUS (connettore X30)



Schermatura e posa del cavo bus

L'interfaccia PROFIBUS supporta la tecnica di trasmissione RS485 e presuppone come mezzo fisico il tipo di cavo A (specificato per PROFIBUS, conformemente a IEC 61158) quale linea schermata a due conduttori attorcigliati.

Una corretta schermatura del cavo bus attenua i disturbi elettrici che si possono verificare nell'ambiente industriale. Attenendosi alle istruzioni che seguono si ottiene una schermatura ottimale:

- stringere bene le viti di fissaggio di connettori, moduli e linee di collegamento equipotenziale.
- Utilizzare esclusivamente connettori con scatole di metallo o metallizzate.
- Collegare la schermatura nel connettore con la più ampia superficie di contatto possibile.
- Applicare la schermatura della linea bus su entrambi i lati.
- Non posare il cavo di segnale e il cavo bus parallelamente ai cavi di potenza (cavi motore) bensì, possibilmente, in canaline diverse.
- Se si opera in un ambiente industriale utilizzare delle passerelle metalliche con messa a terra.
- Condurre il cavo di segnale e il relativo collegamento equipotenziale a poca distanza l'uno dall'altro e servendosi del percorso più breve.
- · Evitare di prolungare le linee bus tramite connettori.
- · Condurre i cavi bus vicino alle superfici di massa presenti.



Quando ci sono delle variazioni di potenziale di terra può accadere che attraverso lo schermo collegato su entrambi i lati e con il potenziale di terra (PE) scorra una corrente di compensazione. In questo caso provvedere alla creazione di un collegamento equipotenziale sufficiente, conformemente alle disposizioni VDE vigenti.

Terminazione del bus

Allo scopo di facilitare la messa in servizio del sistema PROFIBUS e di ridurre le possibili fonti di errore durante l'installazione, la scheda di controllo del tipo DHP11B non è stata dotata di resistenze di terminazione bus.

Se la scheda di controllo del tipo DHP11B si trova all'inizio o alla fine di un segmento PROFIBUS e soltanto un cavo PROFIBUS porta alla scheda di controllo del tipo DHP11B, è necessario utilizzare un connettore con resistenza di terminazione bus integrata.

In questo connettore PROFIBUS attivare le resistenze di terminazione bus.






Istruzioni di montaggio e di installazione Collegamento PROFIBUS (connettore X30)

Impostazione dell'indirizzo di stazione L'indirizzo di stazione PROFIBUS si imposta con i commutatori DIP $2^0 \dots 2^6$ sulla scheda di controllo del tipo DHP11B.

La scheda di controllo del tipo DHP11B supporta il campo di indirizzi 0...125.



L'indirizzo di stazione PROFIBUS 4 è la programmazione di fabbrica:

```
2^{0} \rightarrow \text{valenza: } 1 \times 0 = 0

2^{1} \rightarrow \text{valenza: } 2 \times 0 = 0

2^{2} \rightarrow \text{valenza: } 4 \times 1 = 4

2^{3} \rightarrow \text{valenza: } 8 \times 0 = 0

2^{4} \rightarrow \text{valenza: } 16 \times 0 = 0

2^{5} \rightarrow \text{valenza: } 32 \times 0 = 0

2^{6} \rightarrow \text{valenza: } 64 \times 0 = 0
```

20056AXX

Le modifiche all'indirizzo di stazione PROFIBUS apportate durante il funzionamento non sono attive da subito, bensì solo dopo che è stato reinserito il convertitore nel quale è installata la scheda di controllo del tipo DHP11B (rete + 24 V off/on).



3.7 Collegamento interfaccia RS485 (connettore X34)

L'interfaccia RS485 consente di collegare fra di loro fino a 32 unità.

All'interfaccia RS485 si possono collegare le seguenti unità:

- PC di ingegnerizzazione o
- pannello operatore DOP11A o
- un massimo di tre motoriduttori con convertitore di frequenza integrato MOVIMOT®

Schema di collegamento interfaccia RS485




Figura 8: collegamento RS485 prendendo esempio da un convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Specifiche del cavo

- Utilizzare un cavo in rame schermato con quattro conduttori intrecciati (cavo per trasmissione dati con schermo in calza di rame). Il cavo deve soddisfare le seguenti specifiche:
 - sezione dei conduttori 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... 18)
 - resistenza del cavo 100 ... 150 Ω a 1 MHz
 - capacità del rivestimento ≤ 40 pF/m a 1 kHz

Un cavo adatto è, ad es., il cavo di questa ditta:

ditta BELDEN (www.belden.com), cavo dati tipo 3105A

Schermatura

Collegare lo schermo da entrambe i lati al morsetto di schermatura dell'elettronica del convertitore di frequenza oppure del sistema di controllo sovraordinato.

Lunghezza cavo

La lunghezza complessiva consentita del cavo è di 200 m.

Resistenza di terminazione

Sono installate delle resistenze di terminazione fisse dinamiche. Non collegare resistenze di terminazione esterne.



Tra le unità collegate tramite l'interfaccia RS485 non ci deve essere nessuna differenza di potenziale. Evitare che si crei una differenza di potenziale mediante opportuni accorgimenti, ad es. collegando le masse delle unità con un cavo separato.



Per ulteriori informazioni sul collegamento del pannello operatore DOP11A consultare il manuale di sistema "Pannello operatore DOP11A" ai capitoli "Installazione" e "Assegnazione dei pin".


-

Istruzioni di montaggio e di installazione

Indicazioni di esercizio della scheda di controllo DHP11B

3.8 Indicazioni di esercizio della scheda di controllo DHP11B

Sulla scheda di controllo DHP11B si trovano sette diodi luminosi (LED) che indicano lo stato attuale della scheda di controllo DHP11B e delle sue interfacce.



LED 24V / I/O OK

Il LED **24V** / **I/O OK** segnala lo stato dell'alimentazione di tensione per gli ingressi/le uscite binari.

24V / I/O OK	Diagnosi	Eliminazione anomalia
Verde	tensione di alimentazione degli ingressi e delle uscite binari OK	_
Off	tensione di alimentazione degli ingressi e delle uscite binari non applicata	disinserire il convertitore di frequenza nel quale è installata la scheda di controllo
Aran- cione	tensione di alimentazione degli ingressi e delle uscite binari applicata; tuttavia, si è veri- ficata una delle seguenti anomalie: sovraccarico su una/uno o più delle uscite/degli ingressi binari sovratemperatura dell'azionamento di uscita cortocircuito su almeno un'uscita/un'ingresso binario	 DHP11B; controllare e correggere il cablaggio delle uscite/degli ingressi binari secondo schema elettrico; controllare l'assorbimento di corrente degli attuatori collegati (corrente max. → cap. 8); inserire il convertitore di frequenza nel quale è installata la scheda di controllo DHP11B

LED stato PLC

Il LED **di stato PLC** segnala lo stato attuale del firmware della scheda di controllo DHP11B.

Stato PLC	Diagnosi	Eliminazione anomalia
Verde lamp. (1 Hz)	Il firmware della scheda di controllo DHP11B funziona regolarmente.	_



Istruzioni di montaggio e di installazione Indicazioni di esercizio della scheda di controllo DHP11B



LED stato programma IEC

Il LED **di stato programma IEC** segnala lo stato del programma di comando IEC 61131.

LED program ma IEC	Di	agnosi	Eliminazione anomalia
Verde	•	il programma IEC è attivo	_
Off	•	nessun programma caricato	caricare un programma nel sistema di controllo
Aran- cione lamp. (1 Hz)	•	il programma si è fermato	_

LED Run Profibus

Il LED **Run Profibus** segnala il corretto funzionamento dell'elettronica PROFIBUS (hardware).

RUN Profibus	Diagnosi		Eliminazione anomalia	
Verde	•	l'hardware PROFIBUS è OK	_	
Verde lamp. (1 Hz)	•	l'indirizzo di stazione PROFIBUS impo- stato sui commutatori è più di 125; se l'indirizzo di stazione PROFIBUS è impo- stato su un valore superiore a 125, la scheda di controllo DHP11B utilizza l'indi- rizzo di stazione PROFIBUS 4	1.	controllare e correggere l'indirizzo di stazione PROFIBUS impostato sui commutatori DIP reinserire tutti i convertitori di frequenza; l'indirizzo di stazione PROFIBUS modifi- cato diventa attivo solo dopo il riavvio

LED Fault Profibus

Il LED **Fault Profibus** segnala il corretto funzionamento della comunicazione tramite interfaccia PROFIBUS.

BUS- FAULT	Diagnosi	Eliminazione anomalia
Off	la scheda di controllo DHP11B scambia dati con il master PROFIBUS DP (stato data exchange)	_
Rosso	 si è interrotto il collegamento al master DP la scheda di controllo DHP11B non riconosce il baud rate PROFIBUS si è verificata un'interruzione bus il master PROFIBUS DP non è in funzione 	 controllare il collegamento PROFIBUS dell'unità controllare la configurazione del master PROFIBUS DP controllare tutti i cavi della rete PROFIBUS
Rosso lamp. (1 Hz)	 la scheda di controllo DHP11B riconosce il baud rate; tuttavia, il master DP non attiva la scheda di controllo DHP11B la scheda di controllo DHP11B non è stata configurata nel master DP o è stata configurata erroneamente 	verificare e correggere l'indirizzo di stazione PROFIBUS impostato sulla scheda di controllo DHP11B e nel software di progettazione del master DP controllare e correggere la configurazione del master DP per la configurazione utilizzare il file GSD SEW_6007.GSD con la designazione MOVI-PLC

Istruzioni di montaggio e di installazione Indicazioni di esercizio della scheda di controllo DHP11B

LED stato CAN 2 Il LED di stato CAN 2 segnala lo stato del bus di sistema CAN 2.

Stato CAN 2	Diagnosi	Eliminazione anomalia
Aran- cione	il bus di sistema CAN 2 viene inizializzato	-
Verde	il bus di sistema CAN 2 è inizializzato	-
Verde lamp. (0,5 Hz)	il bus di sistema CAN 2 si trova nel modo SCOM suspend	-
Verde lamp. (1 Hz)	il bus di sistema CAN 2 si trova nel modo SCOM On	-
Rosso	il bus di sistema CAN 2 è disinserito (BUS-OFF)	controllare e correggere il cablaggio del bus di sistema CAN 2 controllare e correggere il baud rate impostato del bus di sistema CAN 2 controllare e correggere le resistenze di terminazione del bus di sistema CAN 2
Rosso lamp. (1 Hz)	avvertimento sul bus di sistema CAN 2	controllare e correggere il cablaggio del bus di sistema CAN 2 controllare e correggere il baud rate impostato del bus di sistema CAN 2

LED stato CAN 1 Il LED di stato CAN 1 segnala lo stato del bus di sistema CAN 1.

Stato CAN 1	Diagnosi	Eliminazione anomalia
Aran- cione	il bus di sistema CAN 1 viene inizializzato) –
Verde	il bus di sistema CAN 1 è inizializzato	-
Verde lamp. (0,5 Hz)	il bus di sistema CAN 1 si trova nel modo SCOM suspend	_
Verde lamp. (1 Hz)	il bus di sistema CAN 1 si trova nel modo SCOM On	-
Rosso	il bus di sistema CAN 1 è disinserito (BUS-OFF)	controllare e correggere il cablaggio del bus di sistema CAN 1 controllare e correggere il baud rate impostato del bus di sistema CAN 1 controllare e correggere le resistenze di terminazione del bus di sistema CAN 1
Rosso lamp. (1 Hz)	avvertimento sul bus di sistema CAN 1	controllare e correggere il cablaggio del bus di sistema CAN 1 controllare e correggere il baud rate impostato del bus di sistema CAN 1



Istruzioni di montaggio e di installazione

File GSD



3.9 File GSD



La versione attuale del file GSD per la scheda di controllo DHP11B si trova sulla home page della SEW (http://www.sew-eurodrive.de), nella rubrica "Software".

File GSD per PROFIBUS DP/DP-V1 Il **file GSD SEW_6007.GSD** corrisponde alla revisione GSD 4. Copiare questo file in una speciale directory del proprio software di progettazione. Per quanto riguarda il procedimento dettagliato consultare i manuali del relativo software di progettazione.

I file dei dati base dell'unità standardizzati dall'organizzazione utenti PROFIBUS possono essere letti da tutti i master PROFIBUS DP.

Tool di progettazione	Master DP	Nome file
tutti i tool di progettazione DP secondo IEC 61158	per master DP standard	SEW_6007.GSD
configurazione hardware Siemens S7	per tutti i master DP S7	



Le impostazioni del file GSD non vanno modificate né ampliate. La SEW-EURODRIVE non si assume alcuna responsabilità per eventuali anomalie di funzionamento del convertitore di frequenza causate da un file GDS modificato.

Configurazione e messa in servizio

Interfacce di ingegnerizzazione della scheda di controllo DHP11B

4 Configurazione e messa in servizio

Questo capitolo contiene informazioni sulla progettazione della scheda di controllo DHP11B e del master PROFIBUS DP.

4.1 Interfacce di ingegnerizzazione della scheda di controllo DHP11B

Collegare la scheda di controllo DHP11B al PC di ingegnerizzazione.

Per l'accesso di ingegnerizzazione alla scheda di controllo DHP11B usare una delle seguenti interfacce:

- RS485 (connettore X34)
- CAN 1 (connettore X33)
- CAN 2 (connettore X32)
- PROFIBUS (connettore X30)

Se la scheda di controllo DHP11B viene ingegnerizzata attraverso l'interfaccia USB del PC di ingegnerizzazione, utilizzare uno dei seguenti adattatori:

- convertitore USB RS485 USB11A
- dongle USB CAN reperibile in commercio (ad es. adattatore PCAN USB della ditta PEAK-System Technik GmbH)

Se la scheda di controllo DHP11B viene ingegnerizzata attraverso l'interfaccia PROFIBUS, utilizzare la scheda master Profibus C2 CP5511, CP5611 oppure CP5512 e i software "STEP7 V5.3" e "SIMATIC Net PB Softnet-DP 6.1" della Siemens AG.



Leggere attentamente le istruzioni di installazione e le informazioni (ad es. sull'utilizzo di driver adeguati) nel software MOVITOOLS® MotionStudio (nella directory MOVITOOLS® ".../MOVITOOLS/Fieldbus/CANopen//PC_CAN_Interface_DE.pdf" oppure "MOVITOOLS/Fieldbus/Profibus DPV1/Userdocu.pdf").

4.2 Collegamento dei convertitori di frequenza tramite bus di sistema CAN 1 / CAN 2

Collegare la scheda di controllo DHP11B ai convertitori di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B.

La scheda di controllo DHP11B viene collegata ad uno o più convertitori di freguenza tramite un bus di sistema (\rightarrow fig. pag. 15).

Le interfacce X32 (CAN 2) o X33 (CAN 1) sono concepite per il collegamento del bus di sistema.



Per via della separazione galvanica dell'interfaccia X32 (CAN 2) utilizzare preferibilmente l'interfaccia X32 (CAN 2) per collegare le unità periferiche (ad es. ingressi e uscite CANopen).

Utilizzare quindi preferibilmente l'interfaccia X33 (CAN 1) per collegare i convertitori di frequenza tramite il bus di sistema.

Resistenza di terminazione

Su entrambe le estremità del bus di sistema bisogna installare rispettivamente una resistenza di terminazione come segue:

- se su un'estremità del bus di sistema si trova un convertitore di frequenza MOVI-DRIVE® MDX61B (senza scheda di controllo DHP11B), impostare il suo commutatore DIP S12 su ON.
- Se su un'estremità del bus di sistema si trova la scheda di controllo DHP11B, installare la resistenza di terminazione di 120 Ω nell'interfaccia alla quale è collegato il bus di sistema (fra pin 2 e pin 3).



Avvio del software di programmazione



4.3 Avvio del software di programmazione


Lanciare il software MOVITOOLS® MotionStudio.

Il server di comunicazione SEW SECOS viene avviato automaticamente e visualizzato nella barra dei task.

Aprire il server di comunicazione SEW SECOS facendo doppio clic sull'icona < m > nella barra dei task.

Configurare le interfacce PC a seconda delle unità collegate al PC di ingegnerizzazione, come segue:

- Cliccare l'icona < ♣ >.
- 2. Copiare il tipo di interfaccia desiderato e trascinarlo dal campo "Available Plugs" ad un campo "not used".



20060AXX



Figura 9: server di comunicazione SEW SECOS

20061AXX

Configurare i parametri delle interfacce PC come segue:

cliccare con il tasto destro del mouse sulla "PC Communication Interface" desiderata e selezionare "Configure". Il software apre la finestra che segue:

Selezionare i parametri come segue:

Interfaccia bus di campo

Il baud rate dipende dalle stazioni collegate al bus CAN

default SEW: 500 kbaud modulo CANopen: 125 kbaud





Configurazione e messa in servizio

Progettazione del master PROFIBUS DP

Interfaccia COM

COM: secondo collegamento bus (ad es. 2)¹⁾
Interface par


baud rate: 57600

Parameter Telegrams

Timeout: 100Retries: 3

Multibyte Telegrams

Timeout: 350Retries: 3



 Se si usa un convertitore di interfaccia USB RS485 selezionare l'interfaccia corrispondente, indicata da "USB" fra parentesi.

Cliccare l'icona < [> (Scan) nel MOVITOOLS[®] MotionStudio. Ora il software mostra la struttura gerarchica di tutte le unità collegate al PC di ingegnerizzazione.




Figura 10: avvio dell'editor PLC

20064AXX

Con il tasto destro del mouse cliccare MOVI-PLC ed avviare l'editor PLC.

L'editor PLC si usa per programmare la scheda di controllo DHP11B. Per ulteriori informazioni sulla programmazione della scheda di controllo DHP11B consultare il manuale di programmazione MOVI-PLC® e il manuale "Libreria MPLCMotion_MDX per MOVI-PLC®".

4.4 Progettazione del master PROFIBUS DP

Per la progettazione del master DP è disponibile un file GSD. Questo file deve essere copiato in una speciale directory del proprio software di progettazione.

Per quanto riguarda il procedimento dettagliato consultare i manuali del relativo software di progettazione.





Procedimento di progettazione generale

Per progettare la scheda di controllo DHP11B con interfaccia PROFIBUS DP procedere come segue:

- 1. leggere il file *README_GSD6007.PDF* che accompagna il file GSD per ottenere ulteriori informazioni attuali sulla progettazione.
- Installare (copiare) il file GSD seguendo le istruzioni del proprio software di progettazione (→ paragrafo "Installazione del file GSD in STEP7", alla fine della pagina).
 Una volta che l'installazione è stata completata correttamente l'unità appare fra le stazioni slave con l'indicazione MOVI-PLC.
- 3. Per la progettazione inserire ora la scheda di controllo DHP11B nella struttura PROFIBUS con il nome *MOVI-PLC* ed assegnare un indirizzo di stazione PROFIBUS.
- 4. Selezionare la configurazione dei dati di processo necessaria per la propria applicazione (→ paragrafo "Configurazioni DP").
- 5. Specificare gli indirizzi I/O e di periferica per le lunghezze dei dati progettate.

Dopo la progettazione è possibile mettere in servizio il PROFIBUS DP. Il LED rosso *Fault Profibus* segnala lo stato della progettazione (OFF => progettazione OK).

Installazione del file GDS in STEP7

Per installare il file GSD in STEP7 procedere come segue:

- 1. Avviare il Simatic Manager.
- 2. Aprire un progetto esistente ed avviare quindi la configurazione hardware.
- 3. Chiudere ora la finestra del progetto nella HW Config. Una nuova versione del file si può installare solo se la finestra del progetto è chiusa.
- Cliccare la voce di menu "Extras" / "Install new GSD..." e selezionare il nuovo file GSD con il nome SEW_6007.GSD.

Il software installa il file GSD e i relativi file bitmap nel sistema STEP7.



Nota:

Il file GSD attuale corrisponde alla revisione GSD 4.

Questa versione non riflette il livello di revisione del file GSD SEW.

Per il numero di versione attuale vedi il campo informativo nel catalogo hardware della "HW Config".

Nel catalogo hardware l'azionamento SEW è disponibile con il seguente percorso: PROFIBUS DP

+--Additional PHERIPHERAL UNITS

+--Drives

+---SEW

+--DPV1

+---MOVI-PLC

A questo punto, l'installazione del file GSD è completa.





Progettazione con STEP7

Per progettare la scheda di controllo DHP11B con interfaccia PROFIBUS DP procedere come segue:

1. Aggiungere il modulo d'interfaccia con il nome MOVI-PLC alla struttura PROFIBUS selezionandolo e trascinandolo, ed immettere l'indirizzo di stazione.




Figura 11: progettazione in HW Config di SIMATIC STEP7; inserimento di MOVI-PLC[®] nella struttura PROFIBUS



20077AXX

Configurazione e messa in servizio Progettazione del master PROFIBUS DP



2. Ora la scheda di controllo DHP11B è preconfigurata con la configurazione 3PD. Per modificare la configurazione PD bisogna cancellare il modulo 3PD nello slot 3. Aggiungere quindi un altro modulo PD allo slot 3 trascinandolo dalla lista del catalogo hardware, nella directory "MOVI-PLC" (→ paragrafo "Configurazioni DP", pag. 31).





Figura 12: progettazione in HW Config di SIMATIC STEPT; modifica della configurazione dei dati di processo MOVI-PLC®

3. Opzionalmente, è possibile progettare nei dati di processo ciclici un canale dei parametri MOVILINK[®]. Per fare ciò, cancellare il modulo "Empty" dallo slot 2 e sostituirlo trascinando il modulo "Param (4 words)".




20078AXX

Figura 13: progettazione in HW Config di SIMATIC STEP7; progettazione del canale dei parametri nei dati di processo



4. Specificare gli indirizzi I/O o di periferica per le lunghezze dei dati progettate nelle colonne "I Address" e "Q Address".



20079AXX

Figura 14: progettazione in HW Config di SIMATIC STEP7; esempio di configurazione completata con canale dei parametri MOVILINK ciclico e 10 PD

Configurazioni DP

Affinché la scheda di controllo DHP11B possa supportare il tipo e il numero dei dati di ingresso e di uscita utilizzati, è necessario che il master DP invii alla scheda di controllo DHP11B la configurazione DP corrispondente. Il telegramma di configurazione consiste delle configurazioni DP progettate negli slot da 1 a 3.

Si hanno le seguenti possibilità:

- controllare la scheda di controllo DHP11B tramite i dati di processo
- scrivere e leggere i parametri usando il canale dei parametri
- oppure utilizzare uno scambio di dati definibile fra scheda di controllo DHP11B e il sistema di controllo sovraordinato (→ paragrafo "Configurazione DP universale" per slot 3, pag. 33).



Le seguenti tabelle forniscono ulteriori informazioni sulle configurazioni DP possibili.

- La colonna "Configurazione dati di processo/dati dei parametri" riporta il nome della configurazione. Questi nomi appaiono anche nell'elenco di selezione del software di progettazione per il master DP.
- La colonna "Configurazioni DP" mostra quali dati di configurazione vengono inviati alla scheda di controllo DHP11B durante il collegamento del sistema PROFIBUS DP.

Slot 1:

Configurazione dati dei parametri	Significato / informazioni	Configurazioni DP
Empty	riservato	0x00

Slot 2:

Configurazione dati dei parametri	Significato / informazioni	Configurazioni DP
Empty	riservato	0x00
Param (4words)	canale dei parametri MOVILINK® configurato	0xC0, 0x87, 0x87

Slot 3:

Configurazione dei dati di processo	Significato / informazioni	Configurazioni DP		
1 PD	scambio dati di processo tramite 1 parola dei dati di processo	0xC0, 0xC0, 0xC0		
2 PD	scambio dati di processo tramite 2 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC1, 0xC1		
3 PD	scambio dati di processo tramite 3 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC2, 0xC2		
4 PD	scambio dati di processo tramite 4 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC3, 0xC3		
5 PD	scambio dati di processo tramite 5 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC4, 0xC4		
6 PD	scambio dati di processo tramite 6 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC5, 0xC5		
7 PD	scambio dati di processo tramite 7 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC6, 0xC6		
8 PD	scambio dati di processo tramite 8 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC7, 0xC7		
9 PD	scambio dati di processo tramite 9 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC8, 0xC8		
10 PD	scambio dati di processo tramite 10 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC9, 0xC9		
11 PD	scambio dati di processo tramite 11 parole dei dati di processo	0xC0, 0xCA, 0xCA		
12 PD	scambio dati di processo tramite 12 parole dei dati di processo	0xC0, 0xCB, 0xCB		
13 PD	scambio dati di processo tramite 13 parole dei dati di processo	0xC0, 0xCC, 0xCC		
14 PD	scambio dati di processo tramite 14 parole dei dati di processo	0xC0, 0xCD, 0xCD		
15 PD	scambio dati di processo tramite 15 parole dei dati di processo	0xC0, 0xCE, 0xCE		





Configurazione dei dati di processo	Significato / informazioni	Configurazioni DP
16 PD	scambio dati di processo tramite 16 parole dei dati di processo	0xC0, 0xCF, 0xCF
32 PD	scambio dati di processo tramite 32 parole dei dati di processo	0xC0, 0xDF, 0xDF

Esempio di progettazione Slot 1: vuoto

Slot 2: Param (4 words)

Slot 3: 10 PD

(→ figura "progettazione in HW Config di SIMATIC STEP7; esempio di configurazione completata con canale dei parametri MOVILINK[®] ciclico e 10 PD", pag. 31)

Telegramma di configurazione che viene inviato alla scheda di controllo DHP11B: 0x00 0xC0 0xC87 0x87 0xC0 0xC9 0xC9

Configurazione DP universale

Una volta selezionata la configurazione DP "Universal Module" (S7 HW Config) si ha la possibilità di creare una configurazione DP personalizzata, anche se vanno sempre rispettate le condizioni descritte di seguito:

il modulo 0 (identificatore DP 0) definisce il canale dei parametri della scheda di controllo.

In linea di principio, affinché sia garantita una parametrizzazione corretta, il canale dei parametri va trasmesso in modo consistente per tutta la lunghezza.

Lunghezza	Funzione		
0	il canale dei parametri è disattivato		
8 byte I/O o 4 parole I/O	il canale dei parametri viene utilizzato		

il modulo 1 (identificatore DP 1) definisce il canale dei dati di processo della scheda di controllo.

Oltre alle configurazioni dei dati di processo predefinite nel file GSD, si possono definire anche delle configurazioni di dati di processo con 4, 5, 7, 8 e 9 parole dei dati di processo. Accertarsi che il numero delle parole di ingresso e di uscita sia sempre lo stesso. Se le lunghezze sono diverse lo scambio di dati non è possibile. In questo caso il LED Fault Profibus continua a lampeggiare.

Lunghezza	Funzione
2 byte I/O o 1 parola I/O	1 parola dei dati di processo
4 byte I/O o 2 parole I/O	2 parole dei dati di processo
6 byte I/O o 3 parole I/O	3 parole dei dati di processo
8 byte I/O o 4 parole I/O	4 parole dei dati di processo
10 byte I/O o 5 parole I/O	5 parole dei dati di processo
12 byte I/O o 6 parole I/O	6 parole dei dati di processo
14 byte I/O o 7 parole I/O	7 parole dei dati di processo
16 byte I/O o 8 parole I/O	8 parole dei dati di processo
18 byte I/O o 9 parole I/O	9 parole dei dati di processo
20 byte I/O o 10 parole I/O	10 parole dei dati di processo



Lo schema che segue mostra la struttura dei dati di configurazione definiti nella norma IEC 61158. All'avviamento del master DP questi dati di configurazione vengono trasmessi alla scheda di controllo DHP11B.

7 / MSB	6	5	4	3	2	1	0 / LSB
				lunghezza dati 0000 = 1 byte / parola 1111 = 16 byte / parola			
		input / output 00 = formati speciali identificatore 01 = input 10 = output 11 = input / output					
		mato struttura byte struttura parola					
integrità attraverso 0 = byte oppure parola 1 = lunghezza completa							



Integrità dei dati

Nota:

La scheda di controllo DHP11B non supporta la codifica "formati speciali identificatore". Utilizzare per la trasmissione dati soltanto l'impostazione "integrità attraverso lunghezza complessiva".

I dati integri sono dati che devono essere trasmessi in qualsiasi momento in modo contiguo fra sistema di controllo sovraordinato e scheda di controllo e che non devono mai essere trasmessi separatamente gli uni dagli altri.

L'integrità dei dati è particolarmente importante per la trasmissione di valori di posizione o di ordini di posizione completi. La ragione di ciò è che se la trasmissione non è integra i dati potrebbero provenire da differenti cicli di programma del sistema di controllo sovraordinato e, di conseguenza, potrebbero venire trasmessi alla scheda di controllo DHP11B dei dati indefiniti.

Con il PROFIBUS DP la comunicazione dati fra sistema di controllo sovraordinato e scheda di controllo DHP11B avviene generalmente con l'impostazione "integrità dati attraverso lunghezza complessiva".





5 Comportamento in esercizio sul PROFIBUS DP

Questo capitolo descrive il principio di comportamento in esercizio della scheda di controllo del tipo DHP11B sul PROFIBUS DP.

5.1 Scambio dei dati di processo con la scheda di controllo DHP11B

La scheda di controllo DHP11B viene controllata tramite il canale dei dati di processo che è lungo fino a 32 parole I/O. Queste parole dei dati di processo vengono mappate, ad esempio quando si utilizza un controllore a logica programmabile sovraordinato come master DP nell'area I/O o nell'area periferica della scheda di controllo DHP11B e possono essere attivate quindi come di consueto.




Figura 15: rappresentazione dei dati PROFIBUS nel campo di indirizzi PLC

20065AEN

- [1] canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte
- [2] campo di indirizzi del PLC sovraordinato

PI1 ... PI32 dati d'ingresso di processo

PO1 ... PO32 dati d'uscita di processo



Ulteriori istruzioni per la programmazione e la progettazione si trovano nel file README GSD6007.PDF che si riceve con il file GSD.

Esempio di controllo per Simatic S7 Lo scambio dei dati di processo con la scheda di controllo DHP11B attraverso Simatic S7 avviene, a seconda dalla configurazione dei dati di processo selezionata, direttamente tramite comandi di carico e di trasferimento oppure tramite le speciali funzioni di sistema SFC 14 DPRD DAT e SFC15 DPWR DAT.

Comportamento in esercizio sul PROFIBUS DP

Scambio dei dati di processo con la scheda di controllo DHP11B

Esempio di programma STEP7

Per questo esempio la scheda di controllo DHP11B viene progettata con la configurazione dei dati di processo *10 PD* sugli indirizzi di ingresso PEW512... e sugli indirizzi di uscita PAW512...

Viene creato un blocco dati DB3 con circa 50 parole dei dati.

Richiamando SFC14 si copiano i dati d'ingresso di processo nel blocco dati DB3, parole dei dati da 0 a 18. Dopo l'elaborazione del programma di comando, richiamando SFC15 si copiano i dati d'uscita di processo delle parole dei dati 20...38 sull'indirizzo di uscita PAW 512...

Con il parametro *RECORD* fare attenzione alla specificazione della lunghezza in byte. Essa deve coincidere con la lunghezza configurata.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di sistema consultare la guida in linea relativa a STEP7.

```
//Inizio dell'elaborazione programma ciclica in OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE =copiare dati PI dalla scheda di controllo tipo DHP11B in DB3, parole
0...18
CALL SFC 14 (DPRD_DAT) //Read DP Slave Record
LADDR := W#16#200 //indirizzo input 512
RET_VAL:= MW 30 //risultato nell'indicatore 30
 \overline{RECORD} := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 20 //puntatore
TITLE =programma PLC con applicazione di azionamento
// programma PLC usa dati di processo in DB3 per lo scambio di dati
// con la scheda di controllo tipo DHP11B
L DB3.DBW 0 //carico PI1
L DB3.DBW 2 //carico PI2
L DB3.DBW 4 //carico PI3
// ecc.
T. W#16#0006
  DB3.DBW 20 //scrivere 6hex su PO1
L 1500
   DB3.DBW 22 //scrivere 1500dec su PO2
L W#16#0000
  DB3.DBW 24 //scrivere Ohex su PO3
// ecc.
NETWORK
TITLE =copiare dati PO da DB3, parole 20...38 alla scheda di controllo tipo
CALL SFC 15 (DPWR DAT)
                                       //Write DP Slave Record
  LADDR := W#16#200
                                       //indirizzo di uscita 512 = 200hex
  RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 20 //puntatore su DB/DW
  RET VAL:= MW 32
                                       //risultato nell'indicatore 32
```



Timeout del PROFIBUS DP



La figura che segue mostra la corrispondente progettazione della scheda di controllo DHP11B nella configurazione hardware di STEP7 (→ paragrafo "Configurazioni DP", pag. 31).




Figura 16: progettazione della scheda di controllo DHP11B con STEP7

2079AXX

5.2 Timeout del PROFIBUS DP

Se la trasmissione dati attraverso il sistema PROFIBUS DP viene disturbata o interrotta comincia nella scheda di controllo DHP11B il conteggio del tempo di controllo risposta (se configurato nel master DP). Il LED *Fault Profibus* si accende e segnala che non vengono ricevuti nuovi dati utili.

Il modulo funzionale che accede al PROFIBUS segnala questo timeout PROFIBUS. La reazione all'anomalia si può programmare esplicitamente. Il flusso dell'applicazione può essere influenzato corrispondentemente.

Parametrizzazione mediante Profibus DP

5.3 Parametrizzazione mediante Profibus DP

Nel sistema PROFIBUS DP l'accesso ai parametri avviene mediante il canale dati parametri MOVILINK[®] a 8 byte. Oltre ai servizi convenzionali *Read* e *Write*, questo canale dei parametri offre anche altri servizi di parametri.

Struttura del canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte

PROFIBUS DP consente di accedere ai parametri della scheda di controllo DHP11B tramite l'"oggetto per i dati di processo dei parametri" (PPO). Questo PPO viene trasmesso ciclicamente e contiene, oltre al canale dei dati di processo [2], un canale dei parametri [1] che può essere utilizzato per lo scambio aciclico dei valori dei parametri.




Figura 17: comunicazione tramite PROFIBUS DP

La tabella che segue mostra la struttura del canale dei parametri $MOVILINK^{\textcircled{\$}}$ a 8 byte. La sua struttura di base è la seguente:

- · un byte di gestione
- · un byte riservato
- · due byte indice
- · quattro byte dati

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	
gestione	estione riservato	indice high	indice low	dati MSB	dati	dati	dati LSB	
gestione	riservato	indice parametro		4 byte di dati				

Parametrizzazione mediante Profibus DP



Gestione del canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte

L'intera sequenza di parametrizzazione viene coordinata con il byte di gestione 0. Questo byte mette a disposizione importanti parametri di servizio come identificatore di servizio, lunghezza dati, versione e stato del servizio eseguito.

La tabella che segue mostra la gestione del canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte.

7 / MSB	6	5	4	3	2	1	0 / LSB
		lunghezza c 00 = 1 byte 01 = 2 byte 10 = 3 byte	dati	0000 = No S 0001 = Read 0010 = Write	d Parameter e Parameter e Parameter v d Minimum d Maximum d Default I Scale		
	bit di hands		dev'essere in	npostata)			
			dev'essere o	ambiato ad o	gni nuovo ord	ine	

- I bit 0, 1, 2 e 3 contengono l'identificatore di servizio. Questi bit definiscono quale servizio viene eseguito.
- I bit 4 e 5 specificano la lunghezza dati in byte per il servizio di scrittura, che dovrebbe essere impostata su 4 byte per la scheda di controllo DHP11B.
- Il bit 6 ha la funzione di handshake fra il sistema di controllo sovraordinato e la scheda di controllo DHP11B. Il bit 6 attiva nella scheda di controllo l'implementazione del servizio trasmesso. Con il PROFIBUS DP il canale dei parametri viene trasmesso ciclicamente con i dati di processo. Per questo motivo, l'implementazione della scheda di controllo DHP11B dev'essere attivata con comando dai lati tramite il bit di handshake 6. Il valore di questo bit viene cambiato per ogni nuovo servizio da eseguire (toggle). La scheda di controllo DHP11B segnala con il bit di handshake 6 se il servizio è stato eseguito oppure no. Il servizio è stato eseguito non appena il bit di handshake ricevuto corrisponde a quello inviato.
- Il bit di stato 7 indica se il servizio è stato eseguito correttamente o se ci sono stati degli errori.

Indirizzamento indice

Con byte 2: indice high e byte 3: indice low viene determinato il parametro che dev'essere letto oppure scritto attraverso il sistema per bus di campo. I parametri della scheda di controllo DHP11B vengono indirizzati con un indice unitario indipendentemente dal sistema per bus di campo collegato.

Il byte 1 va considerato come byte riservato e dev'essere sempre impostato su 0x00.

Area dati

Come mostra la tabella che segue, i dati si trovano nei byte da 4 a 7 del canale dei parametri. Ciò significa che possono essere trasmessi al massimo 4 byte per ogni servizio. I dati vengono sempre immessi con giustificazione a destra, vale a dire che il byte 7 contiene il byte di dati meno significativo (dati LSB), mentre il byte 4 contiene il byte di dati più significativo (dati MSB).

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
gestione	riservato	indice high	indice low	dati MSB	dati	dati	dati LSB
				byte high 1	byte low 1	byte high 2	byte low 2
				parola	high	parola	a low
					parola	doppia	



Parametrizzazione mediante Profibus DP

Esecuzione del servizio errata

Il byte di stato impostato nel byte di gestione 0 segnala che un servizio è stato eseguito erroneamente. Se il bit di handshake ricevuto è uguale al bit di handshake inviato, la scheda di controllo DHP11B ha eseguito il servizio. Se ora il bit di stato segnala un errore, il codice anomalia viene registrato nell'area dati del telegramma di parametro. I byte 4 ... 7 forniscono il codice di ritorno in forma strutturata (→ cap. "Codici di ritorno").

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
gestione	riservato	indice high	indice low	classe di errore	codice anomalia	codice high add.	codice low add.
bit di stato =	bit di stato = 1: esecuzione del servizio errata						

Lettura di un parametro mediante PROFIBUS DP (Read) Per eseguire un servizio *Read* attraverso il canale dei parametri MOVILINK[®] a 8 byte, per via della trasmissione ciclica del canale stesso il bit di handshake si può cambiare soltanto dopo che il completo canale dei parametri è stato adeguatamente preparato per il servizio. Per la lettura di un parametro attenersi quindi alla sequenza che segue:

- 1. immettere l'indice del parametro da leggere nel byte 2 (indice high) e nel byte 3 (indice low).
- 2. Immettere l'identificatore di servizio per il *servizio di lettura* nel byte di gestione (byte 0).
- 3. Trasferire il *servizio di lettura* alla scheda di controllo DHP11B cambiando il bit di handshake.

Poiché si tratta di un servizio di lettura i byte di dati inviati (byte 4...7) e la lunghezza dati (nel byte di gestione) vengono ignorati e di conseguenza non è necessario impostarli.

La scheda di controllo DHP11B elabora ora il *servizio di lettura* e invia la conferma del servizio cambiando il bit di handshake.

7 / MSB	6	5	4	3	2	1	0 / LSB	
0	0/1 ¹⁾	X ²⁾	X ²⁾	0	0	0	1	
				identificatore di servizio 0001 = parametro Read				
		lunghezza dati irrilevante per il servizio di lettura						
	bit di handshake con la trasmissione ciclica dev'essere cambiato ad ogni nuovo ordine							
	errore nell'ese		ervizio					

- 1) il valore bit viene cambiato
- 2) irrilevante

La tabella in alto mostra la codifica di un *servizio di lettura* nel byte di gestione 0. La lunghezza dati è irrilevante, va immesso soltanto l'identificatore di servizio per il servizio *Read*. Questo servizio diventa attivo nella scheda di controllo DHP11B quando cambia il bit di handshake. Ad esempio, il *servizio di lettura* può essere attivato con la codifica del byte di gestione 01hex oppure 41hex.



Parametrizzazione mediante Profibus DP



Scrittura di un parametro con PROFIBUS DP (Write) Per eseguire un *servizio di scrittura* attraverso il canale dei parametri MOVILINK[®] a 8 byte, per via della trasmissione ciclica del canale stesso il bit di handshake si può cambiare soltanto dopo che il completo canale dei parametri è stato adeguatamente preparato per il servizio. Per la scrittura di un parametro attenersi quindi alla sequenza che segue:

- 1. immettere l'indice del parametro da scrivere nel byte 2 (indice high) e nel byte 3 (indice low).
- 2. Immettere i dati da scrivere nei byte da 4 a 7.
- 3. Immettere l'identificatore di servizio e la lunghezza dati per il *servizio di scrittura* nel byte di gestione (byte 0).
- 4. Trasferire il *servizio di scrittura* alla scheda di controllo DHP11B cambiando il bit di handshake.

La scheda di controllo DHP11B elabora ora il *servizio di scrittura* e invia la conferma del servizio cambiando il bit di handshake.

La tabella che segue mostra la codifica di un *servizio di scrittura* nel byte di gestione 0. La lunghezza dati per tutti i parametri della scheda di controllo DHP11B è 4 byte. Questo servizio viene trasferito alla scheda di controllo DHP11B quando cambia il bit di handshake. Di conseguenza, un *servizio di scrittura* sulla scheda di controllo DHP11B ha generalmente la codifica del byte di gestione 32hex oppure 72hex.

7 / MSB	6	5	4	3	2	1	0 / LSB
0	0/1 ¹⁾	1	1	0	0	1	0
				identificato 0010 = para	re di servizio metro Write		
		lunghezza dati 11 = 4 byte					
	bit di hands con la trasm	shake issione ciclica	dev'essere d	ambiato ad oç	gni nuovo ord	ine	
bit di stato 0 = nessun	errore nell'ese	cuzione del s	ervizio				

¹⁾ il valore bit viene cambiato

1 = errore nell'esecuzione del servizio

Sequenza di parametrizzazione con PROFIBUS DP Prendendo ad esempio il *servizio di scrittura*, la figura che segue mostra una sequenza di parametrizzazione fra sistema di controllo sovraordinato e scheda di controllo DHP11B tramite PROFIBUS DP. Per semplificare la sequenza, nella figura che segue viene rappresentato soltanto il byte di gestione del canale dei parametri.

Il canale dei parametri viene soltanto ricevuto e inviato di ritorno dalla scheda di controllo DHP11B mentre il sistema di controllo sovraordinato prepara il canale dei parametri per il servizio di scrittura. Il servizio si attiva soltanto nel momento in cui cambia il bit di handshake (in questo esempio, quando cambia da 0 a 1). La scheda di controllo DHP11B interpreta ora il canale dei parametri ed elabora il servizio di scrittura. Tuttavia, essa continua a rispondere a tutti i telegrammi con il bit di handshake = 0.

L'esecuzione del servizio viene confermata dal cambio del bit di handshake nel telegramma di risposta della scheda di controllo DHP11B. A questo punto il sistema di controllo sovraordinato rileva che il bit di handshake ricevuto coincide con quello inviato ed è in grado di preparare una nuova parametrizzazione.



Codici di ritorno della parametrizzazione

Controllo		PROFIBUS DP(V0)		Scheda di controllo tipo DHP11B (slave)
		00110010XXX	\rightarrow	Il canale dei parametri viene rice-
	←	00110010XXX		vuto, ma non analizzato.
Il canale dei parametri viene preparato per il servizio di scrittura (Write).				
Il bit di handshake viene cambiato e il servizio viene trasferito alla scheda di controllo DHP11B.		01110010XXX	→	
DIN 11D.	←	00110010XXX		
	—			
		01110010XXX	\rightarrow	
	←	00110010XXX		Servizio di scrittura (Write) eseguito, il bit di handshake viene cambiato.
Conferma del servizio ricevuta poiché il bit di handshake inviato e quello ricevuto ora sono di nuovo uguali.	←	01110010XXX		
		01110010XXX	\rightarrow	Il canale dei parametri viene ricevuto, ma non analizzato.

Formato dati dei parametri

Nella parametrizzazione con l'interfaccia bus di campo viene utilizzata la stessa codifica dei parametri utilizzata nella parametrizzazione attraverso l'interfaccia seriale RS485 o con il bus di sistema.

5.4 Codici di ritorno della parametrizzazione

Elementi

Quando la parametrizzazione è errata, la scheda di controllo DHP11B restituisce al master di parametrizzazione diversi codici di ritorno che forniscono informazioni dettagliate sulla causa dell'errore. Tutti questi codici di ritorno sono strutturati. La SEW distingue fra i seguenti elementi:

- Error-Class
- Error-Code
- · Additional-Code

Questi codici di ritorno vengono esaurientemente descritti nel manuale sul profilo di comunicazione bus di campo e non fanno parte di questa comunicazione. Tuttavia, in abbinamento a PROFIBUS si possono verificare i casi particolari elencati di seguito.

Error-Class

L'elemento *Error-Class* classifica il tipo di errore più precisamente. La scheda di controllo DHP11B supporta le seguenti classi di errore in conformità a EN 50170(V2):

Classe (hex)	Designazione	Significato
1	vfd-state	errore di stato dell'unità di campo virtuale
2	application-reference	errore nel programma di applicazione
3	definition	errore di definizione
4	resource	errore di risorsa
5	service	errore nell'esecuzione del servizio
6	access	errore di accesso
7	ov	errore nell'elenco degli oggetti
8	other	altro errore (→ Additional-Code)



Casi particolari



Error-Code

L'elemento *Error-Code* permette di identificare più precisamente la causa dell'errore nell'ambito della classe di errore, e viene generato dal software di comunicazione della scheda bus di campo nel caso di comunicazione errata. Per *Error-Class 8 = altro errore* è definito solo l'*Error-Code = 0* (altro codice anomalia). In questo caso l'identificazione dettagliata avviene mediante l'*Additional Code* (codice addizionale).

Additional-Code

Il codice addizionale contiene i codici di ritorno specifici SEW per la parametrizzazione errata della scheda di controllo DHP11B. Essi vengono restituiti al master con la classe di errore 8 = altro errore. La tabella che segue mostra le possibili codifiche del codice addizionale.

AddCode high (hex)	AddCode low (hex)	Significato
00	00	nessun errore
00	10	indice parametro non consentito
00	11	funzione / parametro non implementato
00	12	consentito solo accesso in lettura
00	13	blocco parametri attivo
00	14	programmazione di fabbrica attiva
00	15	valore eccessivo per il parametro
00	16	valore troppo basso per il parametro
00	17	riservato
00	18	errore nel software di sistema
00	19	riservato
00	1A	accesso parametro solo tramite interfaccia diagnostica RS485
00	1B	parametro con protezione di accesso
00	1C	riservato
00	1D	valore non ammesso per il parametro
00	1E	la programmazione di fabbrica è stata attivata
00	1F	riservato
00	20	riservato

5.5 Casi particolari

Codici di ritorno particolari

Gli errori di parametrizzazione che non possono essere identificati automaticamente né dal livello di applicazione del sistema per bus di campo né dal software della scheda di controllo DHP11B vengono trattati come casi particolari. Si tratta delle seguenti possibilità, che possono verificarsi a seconda della scheda di controllo utilizzata:

- · codifica errata di un servizio tramite canale dei parametri
- specificazione errata della lunghezza di un servizio tramite canale dei parametri
- · errore di comunicazione interno



Comportamento in esercizio sul PROFIBUS DP Casi particolari

Codifica servizio errata nel canale dei parametri Durante la parametrizzazione attraverso il canale dei parametri è stata specificata nel byte riservato di gestione una codifica di servizio errata. La tabella che segue mostra il codice di ritorno per questo caso particolare.

	Codice (dec)	Significato
Error-Class:	5	Service
Error-Code:	5	Illegal Parameter
AddCode high:	0	-
AddCode low:	0	-

Eliminazione errore:

controllare i bit 0 ed 1 nel canale dei parametri.

Specificazione errata lunghezza nel canale dei parametri Durante la parametrizzazione attraverso il canale dei parametri è stata specificata, nel servizio di lettura o di scrittura, una lunghezza dati diversa da 4 byte dati. La tabella che segue mostra il codice di ritorno.

	Codice (dec)	Significato
Error-Class:	6	Access
Error-Code:	8	Type conflict
AddCode high:	0	-
AddCode low:	0	-

Eliminazione errore:

controllare bit 4 e bit 5 per la lunghezza dati nel byte di gestione 0 del canale dei parametri. Entrambi i bit devono avere il valore 1.

Errore di comunicazione interno

Il codice di ritorno riportato nella tabella che segue viene restituito quando si è verificato un errore di comunicazione interno. Probabilmente, il servizio di parametro trasferito attraverso il bus di campo non è ancora stato eseguito e deve essere ripetuto. Se questo errore dovesse verificarsi ripetutamente è necessario disinserire completamente e reinserire la scheda di controllo DHP11B. In questo modo, la scheda di controllo viene inizializzata nuovamente.

	Codice (dec)	Significato
Error-Class:	6	Access
Error-Code:	2	Hardware Fault
AddCode high:	0	-
AddCode low:	0	-

Eliminazione errore:

Ripetere il *servizio di lettura* o di *scrittura*. Se l'errore si ripete ancora staccare brevemente la scheda di controllo DHP11B dalla rete e reinserire il sistema. Se l'errore persiste rivolgersi al servizio di assistenza SEW.





6 Funzioni DP-V1

6.1 Introduzione al PROFIBUS DP-V1

Questo capitolo descrive le funzioni e i concetti riguardanti il funzionamento della scheda di controllo DHP11B sul PROFIBUS DP-V1. Per informazioni tecniche più dettagliate sul PROFIBUS DP-V1 rivolgersi all'organizzazione utente PROFIBUS oppure consultare l'indirizzo www.profibus.com.


Con la specifica PROFIBUS DP-V1, nel contesto degli ampliamenti del PROFIBUS DP-V1, sono stati introdotti nuovi servizi *Read/Write* aciclici. Questi servizi aciclici vengono aggiunti a speciali telegrammi con l'esercizio del bus aciclico in corso, in maniera tale da garantire la compatibilità tra il PROFIBUS DP (versione 0) e PROFIBUS DP-V1 (versione 1).

Con i servizi *Read/Write* aciclici, possono essere scambiate grandi quantità di dati tra il master e lo slave (scheda di controllo tipo DHP11B) rispetto alla trasmissione di dati di entrata o di uscita ciclica mediante il canale di parametrizzazione a 8 byte. Il vantaggio dello scambio di dati aciclico mediante DP-V1 consiste nella minimale sollecitazione dell'esercizio del bus ciclico. I telegrammi DP-V1 vengono aggiunti al ciclo del bus solo se necessario.

Il canale dei parametri DP-V1 offre all'utente le seguenti possibilità:

- il sistema di controllo sovraordinato ha accesso a tutte le informazioni degli slave SEW DP-V1. Di conseguenza, oltre ai dati di processo ciclici, anche le impostazioni dell'unità possono essere lette, memorizzate nel sistema di controllo sovraordinato e modificate nello slave.
- Inoltre, è possibile ottenere il routing del software di servizio e messa in servizio MOVITOOLS[®] tramite il canale dei parametri DP-V1, senza dover utilizzare a questo scopo un collegamento RS485 proprietario. Informazioni dettagliate a riguardo si trovano, una volta installato il software MOVITOOLS[®] MotionStudio, nella directory ...\SEW\...

Di seguito vengono rappresentate per maggiore chiarezza le caratteristiche fondamentali del PROFIBUS DP-V1.





In una rete PROFIBUS DP-V1 si distinguono differenti classi di master.

Master di classe C1 (master C1)

Il master C1 esegue sostanzialmente lo scambio di dati ciclico con gli slave. Master C1 tipici sono, ad esempio, i sistemi di comando (come PLC) che scambiato i dati di processo ciclici con lo slave. Il collegamento aciclico fra master C1 e slave viene creato automaticamente attraverso la creazione ciclica del collegamento PROFIBUS DP-V1, a condizione che sia stata attivata la funzione DP-V1 tramite il file GSD. In una rete PROFIBUS DP-V1 può essere fatto funzionare un solo master C1.

Master di classe C2 (master C2)

Il master C2 non esegue lo scambio di dati ciclico con gli slave. Master C2 tipici sono, ad esempio, i sistemi di visualizzazione oppure i dispositivi di programmazione installati temporaneamente (notebook / PC). Il master C2 si serve esclusivamente dei collegamenti aciclici per comunicare con gli slave. Questi collegamenti aciclici fra master C2 e slave vengono creati tramite il servizio *Initiate*. Il collegamento viene creato non appena il servizio *Initiate* è stato eseguito con successo. Dopo di ciò, è possibile scambiare dei dati aciclici con gli slave tramite i servizi *Read* o *Write*. In una rete DP-V1 possono essere attivi più master C2. Il numero dei collegamenti C2 ad uno slave creati contemporaneamente viene stabilito dallo slave. La scheda di controllo DHP11B supporta due collegamenti C2 paralleli.

Record di dati (DS)

I dati utili trasportati mediante un servizio DP-V1 vengono raggruppati come record di dati. Ogni record di dati viene rappresentato in maniera univoca mediante la lunghezza, un numero di slot e un indice. Per la comunicazione del DP-V1 con la scheda di controllo DHP11B viene usata la struttura del record di dati 47, la quale è definita nel profilo PROFIdrive della tecnica di azionamento dell'organizzazione utente PROFIBUS a partire dalla versione 3.1 come canale dei parametri DP-V1 per azionamenti. Mediante questo canale dei parametri vengono messi a disposizione diversi procedimenti di accesso ai dati dei parametri della scheda di controllo DHP11B.

Servizi DP-V1

Dagli ampliamenti DP-V1 risultano nuovi servizi che si possono utilizzare per lo scambio di dati ciclico fra master e slave.

Fondamentalmente si distinguono i seguenti servizi:

	Master C1	Tipo di collegamento: MSAC1 (master/slave aciclico C1)	
	Lettura (read)	lettura record di dati	
Scrittura (write) scrittura record di dati		scrittura record di dati	

Master C2	Tipo di collegamento: MSAC2 (master/slave aciclico C2)		
INITIATE	creazione collegamento C2		
ABORT	annullamento collegamento C2		
Lettura (read)	lettura record di dati		
Scrittura (write)	ttura (write) scrittura record di dati		

Elaborazione allarmi DP-V1

Con la specifica DP-V1 è stata definita, oltre ai servizi aciclici, anche un'elaborazione ampliata degli allarmi. In un sistema PROFIBUS DP-V1 si distinguono differenti tipi di allarme. In conseguenza di ciò, nel funzionamento DP-V1 non è più possibile analizzare la diagnosi specifica dell'unità tramite il servizio DP-V1 "DDLM_SlaveDiag". Per la tecnica degli azionamenti non è stata definita nessuna elaborazione allarmi DP-V1.





6.2 Caratteristiche delle interfacce DP-V1 SEW

Le interfacce bus di campo SEW conformi a PROFIBUS DP-V1 hanno tutte le stesse caratteristiche di comunicazione per l'interfaccia DP-V1. In linea di principio, la scheda di controllo DHP11B viene pilotata, conformemente alla norma DP-V1, tramite un master C1 con dati di processo ciclici. Questo master C1 (di regola si tratta di un PLC) può anche utilizzare, nello scambio di dati ciclico, un canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte per eseguire i servizi di parametri con la scheda di controllo DHP11B. Il master C1 ottiene l'accesso alle stazioni sottoordinate tramite il canale C1 DP-V1, con i servizi di lettura e scrittura Read e Write.

Parallelamente a questi due canali dei parametri si possono creare due ulteriori canali C2. Ad esempio, il primo master C2 (visualizzazione) legge i dati dei parametri e il secondo master C2 (notebook) configura la scheda di controllo DHP11B con l'ausilio del software MOVITOOLS®.




Figura 18: canali di parametrizzazione per PROFIBUS DP-V1

Funzioni DP-V1 Struttura del canale dei parametri DP-V1

6.3 Struttura del canale dei parametri DP-V1

In linea di principio, la parametrizzazione della scheda di controllo DHP11B viene realizzata mediante l'indice del record di dati 47, secondo il canale dei parametri PROFIdrive DP-V1 della versione di profilo 3.0. La voce *Request-ID* è usata per distinguere tra l'accesso ai parametri basato sul profilo PROFIdrive oppure tramite i servizi SEW-MOVILINK[®]. La tabella che segue mostra le possibili codifiche dei singoli elementi. La struttura dei record di dati per l'accesso PROFIdrive e MOVILINK[®] è identica.



53125AXX

Vengono supportati i seguenti servizi MOVILINK®:

- canale dei parametri MOVILINK[®] a 8 byte con tutti i servizi supportati dalla scheda di controllo DHP11B, come:
 - Read Parameter
 - Write Parameter
 - Write Parameter volatile (volatile)
 - ecc.



Funzioni DP-V1



Vengono supportati i seguenti servizi PROFIdrive:

- lettura (Request Parameter) di singoli parametri del tipo parola doppia
- scrittura (Change Parameter) di singoli parametri del tipo parola doppia

Field	Data Type	Values	
Request Reference	Unsigned8	0x00 0x01 0xFF	reserved
Request ID	Unsigned8	0x01 0x02 0x40	Request parameter (PROFldrive) Change parameter (PROFldrive) SEW-MOVILINK®-Service
Response ID	Unsigned8	Response (+): 0x00 0x01 0x02 0x40	reserved Request parameter (+) (PROFIdrive) Change parameter (+) (PROFIdrive) SEW-MOVILINK®-Service (+)
		Response (–): 0x81 0x82 0xC0	Request parameter (–) (PROFIdrive) Change parameter (–) (PROFIdrive) SEW-MOVILINK®-Service (–)
Axis	Unsigned8	0x00 0xFF	Number of axis 0 255
No. of Parameters	Unsigned8	0x01 0x13	1 19 DWORDs (240 DPV1 data bytes)
Attribute	Unsigned8	0x10	Value
		Per SEW-MOV 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0xF0	/ILINK [®] (Request ID = 0x40): No service Read Parameter Write Parameter Write Parameter volatile riservato
No. of Elements	Unsigned8	0x00 0x01 0x75	for non-indexed parameters Quantity 1 117
Parameter Number	Unsigned16	0x0000 0xFFFF MOVILINK® parameter index	
Subindex	Unsigned16	0x0000	SEW: always 0
Format	Unsigned8	0x43 0x44	Double word Error
No. of Values	Unsigned8	0x00 0xEA	Quantity 0 234
Error Value	Unsigned16	0x0000 0x00 0x0080 + MOV Per SEW-MOV	064 PROFIdrive-Errorcodes /ILINK [®] -AdditionalCode Low / ILINK[®] valore errore 16 bit

Funzioni DP-V1 Struttura del canale dei parametri DP-V1

Sequenza di parametrizzazione mediante record di dati 47 L'accesso ai parametri avviene con la combinazione dei servizi DP-V1 *Write* e *Read*. Inviando *Write.req* il master trasferisce il comando di parametrizzazione allo slave. Dopo di ciò, ha luogo l'elaborazione interna allo slave.

Il master invia quindi Read.req, per richiedere una risposta di parametrizzazione. Se il master riceve una risposta negativa Read.res dallo slave, esso ripete la richiesta Read.req. Non appena si conclude l'elaborazione dei parametri nella scheda di controllo DHP11B (slave), questa risponde con una risposta positiva Read.res. I dati utili contengono quindi la risposta di parametrizzazione del comando di parametrizzazione precedentemente inviato con Write.req (\rightarrow fig. che segue). Questa sequenza di telegramma è valida sia per un master C1 che per un master C2.





Figura 19: sequenza di telegramma per l'accesso ai parametri mediante PROFIBUS DP-V1





Sequenza per master DP-V1

Quando la durata del ciclo del bus è molto breve, la richiesta della risposta di parametrizzazione avviene prima che la scheda di controllo DHP11B abbia completato internamente l'accesso ai parametri. Di conseguenza, in questo momento i dati di risposta della scheda di controllo DHP11B non sono ancora disponibili. In questo stato, la scheda di controllo DHP11B invia a livello DP-V1 una risposta negativa con l'**Error_Code_1 = 0xB5 (conflitto di stato)**. Il master DP-V1 invia quindi una nuova richiesta con il suddetto header Read.req, finché non arriva una risposta positiva dalla scheda di controllo DHP11B.



53127AXX

Comandi di parametrizzazione MOVILINK[®] Il canale dei parametri MOVILINK[®] della scheda di controllo DHP11B viene mappato direttamente nella struttura del record di dati 47. Per lo scambio dei comandi di parametrizzazione del MOVILINK[®] viene usato il Request-ID *0x40* (servizio SEW-MOVILINK[®]). L'accesso ai parametri con i servizi MOVILINK[®] avviene in linea di principio con la struttura descritta di seguito. In questo caso, per il record di dati 47 viene usata la tipica sequenza di telegramma.

Request-ID: 0x40 SEW-MOVILINK® Service

Nel canale dei parametri MOVILINK[®] il servizio attuale viene definito mediante l'*attributo* dell'elemento del record di dati. L'High-Nibble di questo elemento corrisponde al servizio Nibble che si trova nel byte di gestione del canale dei parametri DP.

Funzioni DP-V1 Struttura del cana

Struttura del canale dei parametri DP-V1

Esempio di lettura di un parametro mediante MOVILINK[®] La tabella che segue mostra un esempio di struttura dei dati utili *Write.request* e *Read.res* per la lettura di un singolo parametro mediante il canale dei parametri MOVI-LINK[®].

Invio del comando di parametrizzazione

La tabella che segue riporta la codifica dei dati utili per il servizio *Write.req* con l'indicazione dell'header DP-V1.

Servizio	Write.request	
Slot_Number	0	a scelta (non viene analizzato)
Index	47	indice del record di dati; indice costante 47
Length	10	10 byte dati utili per comando di parametrizzazione

Con il servizio *Write.req* il comando di parametrizzazione viene inviato alla scheda di controllo DHP11B. Viene letta la versione firmware.

Byte	Field	Value	Description
0	Request Reference	0x01	numero di riferimento individuale per il comando di parametrizzazione, viene replicato nella risposta di parametrizzazione
1	Request ID	0x40	servizio SEW-MOVILINK®
2	Axis	0x00	numero asse; 0 = asse singolo
3	No. of Parameters	0x01	1 parametro
4	Attribute	0x10	servizio MOVILINK® "Read Parameter"
5	No. of Elements	0x00	0 = accesso al valore diretto, nessun sotto- elemento
67	Parameter Number	0x206C	indice MOVILINK® 8300 = "versione firmware"
89	Subindex	0x0000	sottoindice 0

Richiesta di risposta di parametrizzazione

La tabella seguente riporta la codifica dei DATI UTILI Read.req con l'indicazione dell'header DP-V1.

Servizio	Read.request	
Slot_Number	0	a scelta (non viene analizzato)
Index	47	indice del record di dati; indice costante 47
Length	240	lunghezza massima del buffer di risposta nel master DP-V1





Risposta di parametrizzazione MOVILINK® positiva

Le due tabelle che seguono indicano i DATI UTILI *Read.res* con i dati di risposta positivi del comando di parametrizzazione. In questo esempio viene mandato indietro il valore del parametro per l'indice 8300 (versione firmware).

Servizio	Read.request	
Slot_Number	0	a scelta (non viene analizzato)
Index	47	indice del record di dati; indice costante 47
Length	10	10 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte	Field	Value	Description
0	Response Reference	0x01	numero di riferimento replicato dal comando di parametrizzazione
1	Response ID	0x40	risposta MOVILINK® positiva
2	Axis	0x00	numero asse replicato; 0 per asse singolo
3	No. of Parameters	0x01	1 parametro
4	Format	0x43	formato parametro: parola doppia
5	No. of values	0x01	1 valore
67	Value Hi	0x311C	parte più significativa del parametro
89	89 Value Lo 0x7289		parte meno significativa del parametro
			decodifica: 0x 311C 7289 = 823947913 dec >> versione firmware 823 947 9.13

Esempio di scrittura di un parametro mediante MOVILINK[®]

Le seguenti tabelle riportano degli esempi di struttura dei servizi *Write* e *Read* per la scrittura volatile del valore *12345* nella variabile IPOS^{plus®} *H0* (indice parametro 11000). Allo scopo viene utilizzato il servizio MOVILINK[®] *Write Parameter volatile*.

Invio del comando "Write parameter volatile"

Servizio	Write.request	
Slot_Number	0	a scelta (non viene analizzato)
Index	47	indice del record di dati; indice costante 47
Length	16	16 byte dati utili per buffer di comando

Byte	Field	Value	Description
0	Request Reference	0x01	numero di riferimento individuale per il comando di para- metrizzazione, viene replicato nella risposta di parametriz- zazione
1	Request ID	0x40	servizio SEW-MOVILINK®
2	Axis	0x00	numero asse; 0 = asse singolo
3	No. of Parameters	0x01	1 parametro
4	Attribute	0x30	servizio MOVILINK® "Write Parameter volatile"
5	No. of Elements	0x00	0 = accesso al valore diretto, nessun sottoelemento
67	Parameter Number	0x2AF8	indice parametro 11000 = "variabile IPOS H0"
89	Subindex	0x0000	sottoindice 0
10	Format	0x43	parola doppia
11	No. of values	0x01	1 modifica valore parametro
1213	Value HiWord	0x0000	parte più significativa del valore del parametro
1415	Value LoWord	0x0BB8	parte meno significativa del valore del parametro

Dopo l'invio di questa *Write.request* si riceve la *Write.response*. Se nel canale parametri, durante l'elaborazione, non c'è stato nessun conflitto di stato si riceve una Write.response positiva. In caso contrario, nell'*Error_code_1* viene indicato l'errore di stato.



Funzioni DP-V1 Struttura del canale dei parametri DP-V1

Richiesta di risposta di parametrizzazione

La tabella seguente riporta la codifica dei DATI UTILI Write.req con l'indicazione dell'header DP-V1.

Field	Value	Description
Function_Num		Read.req
Slot_Number	Х	Slot_Number not used
Index	47	Index of data set
Length	240	Maximum length of response buffer in DP-Master

Risposta positiva al "Write Parameter volatile"

Servizio	Read.response	
Slot_Number	0	a scelta (non viene analizzato)
Index	47	indice del record di dati; indice costante 47
Length	4	4 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte	Field	Value	Description
0	Response Reference	0x01	numero di riferimento replicato dal comando di parametrizzazione
1	Response ID	0x40	risposta MOVILINK® positiva
2	Axis	0x00	numero asse replicato; 0 per asse singolo
3	No. of Parameters	0x01	1 Parameter

Risposta di parametrizzazione negativa La tabella che segue riporta la codifica di una risposta negativa di un servizio MOVI-LINK $^{\circledR}$. Quando la risposta è negativa nel Response ID viene impostato il bit 7.

Servizio	Read.response	
Slot_Number	0	a scelta (non viene analizzato)
Index	47	indice del record di dati; indice costante 47
Length	8	8 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte	Field	Value	Description
0	Response Reference	0x01	numero di riferimento replicato dal comando di parametrizzazione
1	Response ID	0xC0	risposta MOVILINK® negativa
2	Axis	0x00	numero asse replicato; 0 per asse singolo
3	No. of Parameters	0x01	1 parametro
4	Format	0x44	anomalia
5	No. of values	0x01	1 codice anomalia
67	Error value	0x0811	codice di ritorno MOVILINK [®] ad es. ErrorClass 0x08, AddCode 0x11 (→ tabella MOVILINK [®] codici di ritorno per DP-V1)



Struttura del canale dei parametri DP-V1



Codici di ritorno MOVILINK[®] per parametrizzazione per DP-V1

La tabella che segue riporta i codici che vengono inviati di ritorno dall'interfaccia SEW DP-V1 quando l'accesso ai parametri DP-V1 è errato.

MOVILINK® Return Code (hex)	Descrizione
0x0810	indice non ammesso, indice parametro non è presente nell'unità
0x0811	funzione / parametro non implementato
0x0812	consentito solo accesso in lettura
0x0813	blocco parametri attivo
0x0814	programmazione di fabbrica attiva
0x0815	valore eccessivo per il parametro
0x0816	valore troppo basso per il parametro
0x0817	riservato
0x0818	errore nel software di sistema
0x0819	riservato
0x081A	accesso parametro solo tramite interfaccia diagnostica RS485
0x081B	parametro con protezione di accesso
0x081C	riservato
0x081D	valore non ammesso per il parametro
0x081E	la programmazione di fabbrica è stata attivata
0x081F	riservato
0x0820	riservato
0x0821	riservato
0x0822	riservato
0x0823	riservato
0x0824	riservato
0x0505	codifica errata del byte di gestione e del byte riservato
0x0602	riservato
0x0502	riservato

Funzioni DP-V1 Struttura del canale dei parametri DP-V1

Comandi di parametrizzazione PROFIdrive Il canale dei parametri PROFIdrive della scheda di controllo del tipo DHP11B viene mappato direttamente nella struttura del record di dati 47. L'accesso ai parametri con i servizi PROFIdrive avviene in linea di principio con la struttura descritta di seguito. In questo caso, per il record di dati 47 viene usata la tipica sequenza di telegramma. Dal momento che PROFIdrive definisce solo i due Request ID

- Request-ID: 0x01Request Parameter (PROFIdrive)
- Request-ID: 0x02Change Parameter (PROFIdrive)

si può ricorrere solo ad un accesso ai dati limitato in confronto ai servizi MOVILINK®.



Quando è impostato il Request-ID = 0x02 = $Change\ Parameter\ (PROFIdrive)$, è garantito l'accesso di scrittura permanente ai parametri selezionati. Di conseguenza, ad ogni accesso di scrittura viene scritta la Flash interna del convertitore di frequenza. Nel caso che sia necessario scrivere dei parametri ciclicamente a brevi intervalli, utilizzare il servizio MOVILINK[®] $Write\ Parameter\ volatile$. Con questo servizio si modificano i valori dei parametri solo nella RAM della scheda di controllo del tipo DHP11B.

Esempio di lettura di un parametro tramite PROFIdrive

Le tabelle che seguono mostrano un esempio di struttura dei dati utili *Write.request* e *Read.res* per la lettura di un singolo parametro mediante il canale dei parametri MOVI- I INK®

Invio del comando di parametrizzazione

La tabella che segue riporta la codifica dei dati utili per il servizio *Write.req* con l'indicazione dell'header DP-V1. Con il servizio *Write.req* il comando di parametrizzazione viene inviato alla scheda di controllo del tipo DHP11B.

Servizio	Write.request	
Slot_Number	0	a scelta (non viene analizzato)
Index	47	indice del record di dati; indice costante 47
Length	10	10 byte dati utili per comando di parametrizzazione

Byte	Field	Value	Description
0	Request Reference	0x01	numero di riferimento individuale per comando di parametrizzazione, viene replicato nella risposta di parametrizzazione
1	Request ID	0x01	Request parameter (PROFIdrive)
2	Axis	0x00	numero asse; 0 = asse singolo
3	No. of Parameters	0x01	1 parametro
4	Attribute	0x10	accesso al valore parametro
5	No. of Elements	0x00	0 = accesso al valore diretto, nessun sottoelemento
67	Parameter Number	0x206C	indice MOVILINK® 8300 = "versione firmware"
89	Subindex	0x0000	sottoindice 0



Funzioni DP-V1 Struttura del canale dei parametri DP-V1



Richiesta di risposta di parametrizzazione

La tabella seguente riporta la codifica dei dati utili Read.req con l'indicazione dell'header DP-V1.

Servizio	Read.request	
Slot_Number	0	a scelta (non viene analizzato)
Index	47	indice del record di dati; indice costante 47
Length	240	lunghezza massima del buffer di risposta nel master DP-V1

Risposta di parametrizzazione PROFIdrive positiva

La tabella seguente riporta i dati utili Read.res con i dati di risposta positivi del comando di parametrizzazione. In questo esempio viene mandato indietro il valore del parametro per l'indice 8300 (versione firmware).

Servizio	Read.request	
Slot_Number	0	a scelta (non viene analizzato)
Index	47	indice del record di dati; indice costante 47
Length	10	10 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte	Field	Value	Description
0	Response Reference	0x01	numero di riferimento replicato dal comando di parametriz- zazione
1	Response ID	0x01	risposta positiva per "Request Parameter"
2	Axis	0x00	numero asse replicato; 0 = asse singolo
3	No. of Parameters	0x01	1 parametro
4	Format	0x43	formato parametro: parola doppia
5	No. of values	0x01	1 valore
67	Value Hi	0x311C	parte più significativa del parametro
89	Value Lo	0x7289	parte meno significativa del parametro
			decodifica: 0x 311C 7289 = 823947913 dec >> versione firmware 823 947 9.13

Fun Stru

Funzioni DP-V1Struttura del canale dei parametri DP-V1

Esempio di scrittura di un parametro tramite PROFIdrive Le seguenti tabelle riportano degli esempi di struttura dei servizi Write e Read per la scrittura volatile **permanente** del riferimento n11 (\rightarrow "Esempio di scrittura di un parametro mediante il MOVILINK[®]"). Allo scopo viene utilizzato il servizio PROFIdrive Change Parameter.

Invio del comando Write parameter

Servizio	Write.request	
Slot_Number	0	a scelta (non viene analizzato)
Index	47	indice del record di dati; indice costante 47
Length	16	16 byte dati utili per buffer di comando

Byte	Field	Value	Description
0	Request Reference	0x01	numero di riferimento individuale per comando di parametrizzazione, viene replicato nella risposta di parametrizzazione
1	Request ID	0x02	Change Parameter (PROFIdrive)
2	Axis	0x01	numero asse; 0 = asse singolo
3	No. of Parameters	0x01	1 parametro
4	Attribute	0x10	accesso al valore parametro
5	No. of Elements	0x00	0 = accesso al valore diretto, nessun sottoelemento
67	Parameter Number	0x7129	indice parametro 8489 = P160 n11
89	Subindex	0x0000	sottoindice 0
10	Format	0x43	parola doppia
11	No. of values	0x01	1 modifica valore parametro
1213	Value HiWord	0x0000	parte più significativa del valore del parametro
1415	Value LoWord	0x0BB8	parte meno significativa del valore del parametro

Dopo l'invio della *Write.request* si riceve la *Write.response*. Se nel canale dei parametri, durante l'elaborazione, non c'è stato nessun conflitto di stato si riceve una *Write.response* positiva. In caso contrario, nell'*Error_code_1* viene indicato l'errore di stato.

Richiesta di risposta di parametrizzazione

La tabella seguente riporta la codifica dei dati utili *Write.req* con l'indicazione dell'header DP-V1.

Field	Value	Description
Function_Num		Read.req
Slot_Number	X	Slot_Number not used
Index	47	Index of data set
Length	240	Maximum length of response buffer in DP-V1-Master



Funzioni DP-V1 Struttura del canale dei parametri DP-V1



Risposta positiva Write Parameter

Servizio	Read.response	
Slot_Number	0	a scelta (non viene analizzato)
Index	47	indice del record di dati; indice costante 47
Length	4	4 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte	Field	Value	Description	
0	Response Reference	0x01	numero di riferimento replicato dal comando di parametrizzazione	
1	Response ID	0x02	risposta positiva PROFIDRIVE	
2	Axis	0x01	numero asse replicato; 0 = asse singolo	
3	No. of Parameters	0x01	1 parametro	

Risposta di parametrizzazione negativa

La tabella che segue riporta la codifica di una risposta negativa di un servizio PROFIdrive. Quando la risposta è negativa nel Response ID viene impostato il bit 7.

Servizio	Read.response	
Slot_Number	0	a scelta (non viene analizzato)
Index	47	indice del record di dati; indice costante 47
Length	8	8 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte	Field	Value	Description
0	Response Reference	0x01	numero di riferimento replicato dal comando di parametrizzazione
1	Response ID	0x810x82	risposta negativa per "Request Parameter", risposta negativa per "Change Parameter"
2	Axis	0x00	numero asse replicato; 0 = asse singolo
3	No. of Parameters	0x01	1 parametro
4	Format	0x44	anomalia
5	No. of values	0x01	1 codice anomalia
67	Error value	0x0811	codice di ritorno MOVILINK [®] ad es. Error-Class 0x08, AddCode 0x11 (→ tabella MOVILINK [®] codici di ritorno per DP-V1)



Funzioni DP-V1Struttura del canale dei parametri DP-V1

Codici di ritorno PROFIdrive per DP-V1 La tabella che segue riporta la codifica dell'*Error-Number* nella risposta di parametrizzazione DP-V1 PROFIdrive, conformemente al profilo PROFIdrive, versione 3.1. Questa tabella è valida se vengono utilizzati i servizi PROFIdrive *Request Parameter* e *Change Parameter*.

Error No.	Meaning	Used at	Supplem. Info
0x00	Impermissible parameter number	Access to unavailable parameter	0
0x01	Parameter value cannot be changed	Change access to a parameter value that cannot be changed	Subindex
0x02	Low or high limit exceeded	Change access with value outside the value limits	Subindex
0x03	Faulty subindex	Access to unavailable subindex	Subindex
0x04	No array	Access with subindex to non-indexed parameter	0
0x05	Incorrect data type	Change access with value that does not match the data type of the parameter	0
0x06	Setting not permitted (can only be reset)	Change access with value unequal to 0 where this is not permitted	Subindex
0x07	Description element cannot be changed	Change access to a description element that cannot be changed	Subindex
0x08	reserved	(PROFIdrive Profile V2: PPO-Write requested in IR not available)	_
0x09	No description data available	Access to unavailable description (parameter value is available)	0
0x0A	reserved	(PROFIdrive Profile V2: Access group wrong)	_
0x0B	No operation priority	Change access without rights to change parameters	0
0x0C	reserved	(PROFIdrive Profile V2: wrong password)	-
0x0D	reserved	(PROFIdrive Profile V2: Text cannot be read in cyclic data transfer)	-
0x0E	reserved	(PROFIdrive Profile V2: Name cannot be read in cyclic data transfer)	_
0x0F	No text array available	Access to text array that is not available (parameter value is available)	0
0x10	reserved	(PROFIdrive Profile V2: No PPO-Write)	_
0x11	Request cannot be executed because of operating state	Access is temporarily not possible for reasons that are not specified in detail	0
0x12	reserved	(PROFIdrive Profile V2: other error)	
0x13	reserved	(PROFIdrive Profile V2: Data cannot be read in cyclic interchange)	
0x14	Value impermissible	Change access with a value that is within the value limits but is not permissible for other long-term reasons (parameter with defined single values)	Subindex
0x15	Response too long	The length of the current response exceeds the maximum transmittable length	0
0x16	Parameter address impermissible	Illegal value or value which is not supported for the attribute, number of elements, parameter number or subindex or a combination	0
0x17	Illegal format	Write request: Illegal format or format of the parameter data which is not supported	0



Funzioni DP-V1

Progettazione di un master C1



Error No.	Meaning	Used at	Supplem. Info
0x18	Number of values are not consistent	Write request: Number of the values of the parameter data do not match the number of elements in the parameter address	0
0x19	axis nonexistent	Access to an axis which does not exist	_
up to 0x64	reserved	-	_
0x650xFF	Manufacturer-specific	_	_

6.4 Progettazione di un master C1

Per la progettazione di un master C1 DP-V1 è necessario anche il file GSD SEW-6007.GSD che attiva le funzioni DP-V1 della scheda di controllo DHP11B.

Modo operativo (modo DP-V1)

Di regola, quando si progetta un master C1 viene attivato il modo operativo DP-V1. Di conseguenza, tutti gli slave DP che hanno attivato nei loro file GSD le funzioni DP-V1 e supportano DP-V1 vengono fatti funzionare nel modo DP-V1. Gli slave DP standard continuano a funzionare attraverso PROFIBUS DP e ciò garantisce un funzionamento misto di moduli compatibili DP-V1 e DP. A seconda delle caratteristiche delle funzioni master è possibile anche far funzionare nel modo operativo DP una stazione compatibile DP-V1, che è stata progettata con il file GSD DP-V1.

6.5 Appendice

Esempio di programma per SIMATIC S7 Il codice STEP7 memorizzato nel file GSD indica come avviene l'accesso ai parametri attraverso i blocchi funzionali di sistema STEP7 SFB 52/53. Il codice STEP7 si può copiare ed importare/tradurre come sorgente STEP7.

Dati tecnici DP-V1 per la scheda di controllo DHP11B

File GSD per DP-V1:	SEW-6007.GSD
Nome modulo per progettazione:	MOVI-PLC
Numero di collegamenti paralleli C2:	2
Record di dati supportato:	indice 47
Numero di slot supportati:	consigliati: 0
Codice del produttore:	10A hex (SEW-EURODRIVE)
Profilo ID:	0
C2-Response-Timeout	1s
Lunghezza max. canale C1:	240 byte
Lunghezza max. canale C2:	240 byte



Codici di anomalia dei servizi DP-V1 La tabella che segue riporta i possibili codici di anomalia dei servizi DP-V1 che si possono verificare a livello telegramma DP-V1 nel caso di errata comunicazione. La tabella è utile quando si desidera scrivere un proprio blocco di parametrizzazione sulla base dei servizi DP-V1, in quanto questi codici di anomalia vengono mandati indietro direttamente a livello telegramma.

Error_Class (from DP- V1-Specification)	Error_Code (from DP-V1- Specification)	DP-V1 Parameter channel
0x0 0x9 hex = reserved		
0xA = application	0x0 = read error 0x1 = write error 0x2 = module failure 0x3 to 0x7 = reserved 0x8 = version conflict 0x9 = feature not supported 0xA to 0xF = user specific	
0xB = access	0x0 = invalid index	0xB0 = No data block Index 47 (DB47); parameter requests are not supported
	0x1 = write length error 0x2 = invalid slot 0x3 = type conflict 0x4 = invalid area	
	0x5 = state conflict	0xB5 = Access to DB 47 temporarily not possible due to intenal processing status
	0x6 = access denied	
	0x7 = invalid range	0xB7 = Write DB 47 with error in the DB 47 header
	0x8 = invalid parameter 0x9 = invalid type 0xA to 0xF = user specific	
0xC = resource	0x0 = read constraint conflict 0x1 = write constraint conflict 0x2 = resource busy 0x3 = resource unavailable 0x40x7 = reserved 0x80xF = user specific	
0xD0xF = user specific		

Problema diagnostico: anomalia nella comunicazione tramite




7 Diagnosi delle anomalie

7.1 Procedura diagnostica bus di sistema CAN 1 / CAN 2

il bus di sistema CAN 1 o CAN 2. Condizione iniziale: il bus di sistema CAN 1 o CAN 2 è collegato correttamente. La comunicazione tramite il bus di sistema CAN 1 o CAN 2 è Connettore bus applicato? [A] $no \rightarrow$ sì arancione → [B] Risposta dei LED di stato CAN 1 o CAN 2? $verde \rightarrow$ [C] rosso acceso o lampeggiante Il bus di sistema CAN 1 o CAN 2 è disinserito o anomalia nella comunicazione del bus di sistema. [A] 1 Controllare il baud rate impostato. [D] baud rate OK? no → sì Controllare che le resistenze di terminazione siano collegate correttamente. [A] Controllare il cablaggio del bus. [B] Il bus di sistema CAN 1 o CAN 2 viene inizializzato. [C] La comunicazione bus è OK. Controllare il programma applicativo. [D] Correggere il baud rate.





7.2 Procedura diagnostica PROFIBUS DP

Problema diagnostico: la scheda di controllo DHP11B non lavora sul PROFIBUS.

Condizione iniziale:

- la scheda di controllo DHP11B è collegata fisicamente al PROFIBUS.
- La scheda di controllo DHP11B è progettata nel master DP e la comunicazione bus è attiva.


il master DP.

Controllare il cablaggio del bus.

Modificare gli indirizzi bus.

[C]

[D]





La scheda di controllo DHP11B non riconosce il baud rate.



8 Dati tecnici

8.1 Scheda di controllo DHP11B

Scheda di controllo DHP11B			
Codice	1 820 472 4		
Alimentazione elettrica	 Assorbimento: P = 3,2 W La scheda di controllo DHP11B viene alimentata dal convertitore di frequenza MOVIDRIVE[®] MDX61B. Le uscite binarie vengono alimentate esternamente con 24 V DC. Se viene staccata la rete, il funzionamento della scheda di controllo è garantito dall'alimentazione ausiliaria 24 V DC. 		
Livelli di potenziale	La scheda di controllo DHP11B dispone d	ei seguenti livelli di potenziale:	
Memoria	memoria del programma: 512 kByte (per programma utente, incl. librerie IE	EC)	
	memoria dati: 128 kByte (per applicazione IEC)		
	dati retain: 16 kByte variabili di sistema (retain): 8 kByte		
LED	LED 1: 24V / I/O OK LED 2: stato PLC LED 3: stato programma IEC LED 4: Run Profibus LED 5: Fault Profibus LED 6: stato CAN 2 LED 7: stato CAN 1		
Ingressi binari		(IEC 61131), campionamento 1 ms, non filtrato e filtrato	
X31:3X31:10	(costante filtro circa 2 ms) disponibile DIO 0DIO 7 (configurabile) X31:6X31:10 sono capaci di gestire interrupt (tempo di risposta < 100 μs)		
resistenza interna	$R_i \approx 3 \text{ k}\Omega, I_E \approx 10 \text{ mA}$		
livello del segnale	+13 V+30 V = "1" = contatto chiuso (secondo IEC 61131) -3 V+5 V = "0" = contatto aperto (secondo IEC 61131)		
Uscite binarie	compatibili PLC (EN 61131-2), tempo rispo	osta 1 ms	
X31:3X31:10	DIO 0DIO 7 (configurabile) corrente di uscita massima ammessa I _{A_max} = 150 mA per ogni uscita binaria Tutte e otto le uscite binarie possono essere utilizzate contemporaneamente con I _{A_max} .		
livello del segnale	"0" = 0 V "1" = DC+24 V		
Bus di sistema CAN 2 X32:1 X32:2 X32:3	DGND: potenziale di riferimento CAN 2H: CAN 2 high CAN 2L: CAN 2 low II bus di sistema CAN 2 è elettricamente isolato.	Bus di sistema CAN 1 e CAN 2 secondo specificazioni CAN 2.0, parte A e B, tecnica di trasmissione secondo ISO 11898, max. 64 stazioni per ogni bus di sistema CAN, area indirizzi 0127, baud rate: 125 kbaud1 Mbaud. Se la terminazione del bus è X32 o X33, è necessario college	
Bus di sistema CAN 1 X33:1 X33:2 X33:3	BZG_CAN 1:potenziale di riferimento CAN 1H: CAN 1 high CAN 1L: CAN 1 low	gare esternamente una resistenza di terminazione (120 Ω I connettori X32 o X33 si possono rimuovere senza interrompere il bus di sistema. Il bus di sistema può essere fatto funzionare al livello 2 (SCO ciclico, aciclico) o secondo il protocollo SEW-MOVILINK [®] .	
PROFIBUS Collegamento X30:1X30:9	 tramite connettore sub D a 9 poli assegnazione dei pin secondo IEC 61158 		
Terminazione del bus PROFIBUS	non integrata, da realizzare tramite adeguato connettore PROFIBUS con resistenze di terminazione commutabili		
Riconoscimento automatico del baud rate PROFIBUS	9.6 kbaud 12 Mbaud		
PROFIBUS Varianti di protocollo	PROFIBUS DP e DP-V1 secondo IEC 611	158	





Dati tecnici Scheda di controllo DHP11B

Scheda di controllo DHP11B					
Nome del file GSD PROFIBUS	SEW_6007.GSD				
PROFIBUS Codice ID DP	$6007_{\text{hex}} = 24583_{\text{dec}}$				
PROFIBUS Configurazioni DP per	slot 1				
DDLM_Chk_Cfg	Configurazione dati dei parametri	Significato / informazioni	Configurazioni DP		
	Empty	riservato	0x00		
	slot 2				
	Configurazione dati dei parametri	Significato / informazioni	Configurazioni DP		
	Empty	nessun canale dei parametri configurato	0x00		
	Param (4 words)	canale dei parametri MOVILINK [®] configurato	0xC0, 0x87, 0x87		
	slot 3				
	Configurazione dei dati di processo	Significato / informazioni	Configurazioni DP		
	1 PD	scambio dati di processo tramite 1 parola dei dati di processo	0xC0, 0xC0, 0xC0		
	2 PD	scambio dati di processo tramite 2 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC1, 0xC1		
	3 PD	scambio dati di processo tramite 3 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC2, 0xC2		
	4 PD	scambio dati di processo tramite 4 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC3, 0xC3		
	5 PD	scambio dati di processo tramite 5 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC4, 0xC4		
	6 PD	scambio dati di processo tramite 6 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC5, 0xC5		
	7 PD	scambio dati di processo tramite 7 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC6, 0xC6		
	8 PD	scambio dati di processo tramite 8 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC7, 0xC7		
	9 PD	scambio dati di processo tramite 9 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC8, 0xC8		
	10 PD	scambio dati di processo tramite 10 parole dei dati di processo	0xC0, 0xC9, 0xC9		
	11 PD	scambio dati di processo tramite 11 parole dei dati di processo	0xC0, 0xCA, 0xCA		
	12 PD	scambio dati di processo tramite 12 parole dei dati di processo	0xC0, 0xCB, 0xCB		
	13 PD	scambio dati di processo tramite 13 parole dei dati di processo	0xC0, 0xCC, 0xCC		
	14 PD	scambio dati di processo tramite 14 parole dei dati di processo	0xC0, 0xCD, 0xCD		
	15 PD	scambio dati di processo tramite 15 parole dei dati di processo	0xC0, 0xCE, 0xCE		
	16 PD	scambio dati di processo tramite 16 parole dei dati di processo	0xC0, 0xCF, 0xCF		
	32 PD	scambio dati di processo tramite 32 parole dei dati di processo	0xC0, 0xDF, 0xDF		
Interfaccia RS485 X34:1 X34:2 X34:3 X34:4	5V RS485 + RS485 – DGND	standard I/O, 9.6 kbaud, max. 32 stazioni, max. lunghezza cavo 200 m (660 ft) in totale, resistenza di terminazione dinamica integrata			



Dati tecnici Scheda di controllo DHP11B



Scheda di controllo DHP11B	
Funzionamento pannello	Le interfacce RS485 e CAN 2 sono concepite per il funzionamento del pannello. Vengono supportati i seguenti protocolli: MOVILINK® (DOP11A) CANopen (in preparazione) Modbus (in preparazione)
Ingegnerizzazione	L'ingegnerizzazione ha luogo tramite una delle seguenti interfacce: interfaccia RS485 (X34) interfaccia CAN 1 (X33) interfaccia CAN 2 (X32) interfaccia PROFIBUS (X30)
	L'ingegnerizzazione di tutti i componenti SEW collegati alla scheda di controllo del tipo DHP11B può essere realizzata sulla stessa DHP11B (in preparazione). L'ingegnerizzazione della scheda di controllo del tipo DHP11B non può essere realizzata sui convertitori di frequenza.
Mezzi ausiliari per la messa in servizio	software PC MOVITOOLS® MotionStudio
Ambiente di programmazione	 SEW MOVITOOLS® MotionStudio librerie di programma IEC linguaggi di programmazione: AWL, ST, KOP, FUP, CFC, AS modifiche online
Tipo di protezione	IP20





9 Indice alfabetico

A
Additional Code43
Alimentazione elettr65
Area dati canale dei parametri39
Avvertenze sulla sicurezza4
Avvertenze sulla sicurezza dei sistemi bus4
Avverterize sulla sicurezza dei sisteriii bus4
В
Bus di sistema CAN 165
Bus di sistema CAN 265
Bus RS485
240 1.0 100
C
Canale dei parametri
area dati39
gestione39
struttura38
struttura DP-V148
Codice
Codice di ritorno
Codice ID66
Codifica servizio44
Collegamento
interfaccia X34 RS48519
scheda di controllo tipo DHP11B12
X30 PROFIBUS16, 65
X31 ingressi e uscite binari13
X32 bus di sistema CAN 214
X33 bus di sistema CAN 1
Comportamento in esercizio PROFIBUS35
Configurazione8
master C161
Configurazione DP31
universale33
Connettore
interfaccia X34 RS48512
X30 PROFIBUS12
X31 ingressi e uscite binari12
X32 bus di sistema CAN 212
X33 bus di sistema CAN 112
Controllo35
D
Dati tecnici65
Descrizione morsetti
scheda di controllo tipo DHP11B12
Diagnosi
bus di sistema CAN 1 / CAN 263
PROFIBUS64

Diagnosi delle anomalie DP-V1	63
caratteristiche scheda di controllo tipo DHP11B	47
codice di ritorno	60
codice ID	66
configurazioni	66
elaborazione allarmi	
Error-Code	
funzioni	
master C1	
master C2	
parametrizzazione mediante record di dati 47	50
record di dati	
sequenza per master	51
servizi	
struttura del canale dei parametri	
·	
E	40
Elaborazione allarmi DP-V1	
Error-Class	
Error-Code	,
Errore di comunicazione, interno Esecuzione del servizio, errata	
Esempio di controllo	
Esempio di programma STEP7	
	00
F	
File GSD	
installazione	
Formato dati dei parametri	
Funzionamento pannello	
Funzioni di controllo	8
G	
Gestione del canale dei parametri	39
I	
Indicazioni di pericolo	4
Indirizzamento indice	
Informazioni importanti	
Ingressi binari	
Installazione del file GSD	
Interfaccia RS485	66
L	
LED1	2, 65
Lettura parametro	



M	
Master C1	
configurazione	61
modo DP-V1	61
Modo DP-V1	61
Monitor bus di campo	8, 9
MOVILINK	
lettura di un parametro	52
scrittura di un parametro	53
P	
Parametri	
lettura40, 52	2. 56
scrittura41, 53	•
Parametrizzazione mediante PROFIBUS	•
Parametro READ	
Parametro WRITE	
PROFIBUS	
collegamento	16
comportamento in esercizio	
configurazione DP	
diagnosi	
file GSD	
progettazione del master DP	
resistenza di terminazione	
timeout	
varianti di protocollo	
velocità	
PROFIdrive	
codice di ritorno	60
lettura di un parametro	
risposta di parametrizzazione negativa	
scrittura di un parametro	
Progettazione con STEP7	

R
Resistenza di terminazione
bus di sistema CAN 115
bus di sistema CAN 214
interfaccia RS48519
PROFIBUS65
S
Scheda di controllo tipo DHP11B
alimentazione elettr
ambiente di programmazione
bus di sistema CAN 165
bus di sistema CAN 2
collegamento
configurazione8
descrizione morsetti
ingressi binari
interfaccia RS48566
LED
uscite binarie
Scrittura parametro
Simatic S7
Specificazione lunghezza
STEP7
configurazione
Struttura del canale dei parametri
T
Timeout PROFIBUS
Tipo di protezione67
U
Uscite binarie65
V
Velocità65



Germania				
Sede centrale Stabilimento di produzione Sede vendite	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Indirizzo di casella postale Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal	Tel. 0049 7251 75-0 Fax 0049 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de	
Service Competence Center	Centro Riduttori/Motori	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. 0049 7251 75-1710 Fax 0049 7251 75-1711 sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de	
	Centro Elettronica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. 0049 7251 75-1780 Fax 0049 7251 75-1769 sc-mitte-e@sew-eurodrive.de	
	Nord	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (presso Hannover)	Tel. 0049 5137 8798-30 Fax 0049 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de	
	Est	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (presso Zwickau)	Tel. 0049 3764 7606-0 Fax 0049 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de	
	Sud	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (presso Monaco)	Tel. 0049 89 909552-10 Fax 0049 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de	
	Ovest	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (presso Dusseldorf)	Tel. 0049 2173 8507-30 Fax 0049 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de	
	Drive Service Ho su 24	tline/Servizio telefonico di emergenza 24 ore	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357	
	Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Germania si possono ottenere su richiesta.			

Francia			
Stabilimento di produzione Sede vendite Servizio assistenza	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. 0033 3 88 73 67 00 Fax 0033 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. 0033 5 57 26 39 00 Fax 0033 5 57 26 39 09
	Lione	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. 0033 4 72 15 37 00 Fax 0033 4 72 15 37 15
	Parigi	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. 0033 1 64 42 40 80 Fax 0033 1 64 42 40 88
	Ulteriori indirizz	i per il Servizio assistenza in Francia si possor	no ottenere su richiesta.

Algeria				
Sede vendite	Algeri	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. 00213 21 8222-84 Fax 00213 21 8222-84	

Argentina			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. 0054 3327 4572-84 Fax 0054 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar





71

Australia				
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. 0061 3 9933-1000 Fax 0061 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au	
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. 0061 2 9725-9900 Fax 0061 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au	
Austria				
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Vienna	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. 0043 1 617 55 00-0 Fax 0043 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at	
Belgio				
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Bruxelles	SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. 0032 10 231-311 Fax 0032 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be	
Brasile				
Stabilimento di produzione Sede vendite Servizio assistenza	San Paolo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250	Tel. 0055 11 6489-9133 Fax 0055 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br	
	Ulteriori indirizzi pe	Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Brasile si possono ottenere su richiesta.		
Bulgaria				
Sede vendite	Sofia	BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. 00359 (2) 9532565 Fax 00359 (2) 9549345 bever@mbox.infotel.bg	
Camerun				
Sede vendite	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. 00237 4322-99 Fax 00237 4277-03	
Canada				
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. 001 905 791-1553 Fax 001 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.reynolds@sew-eurodrive.ca	
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. 001 604 946-5535 Fax 001 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca	
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. 001 514 367-1124 Fax 001 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca	
	Ulteriori indirizzi pe	er il Servizio assistenza in Canada si possono otte	enere su richiesta.	
Cile				
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Santiago del Cile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Casella postale Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. 0056 2 75770-00 Fax 0056 2 75770-01 sewsales@entelchile.net	





Cina			
	Tioniin	CEW EUDODDIVE (Tientie) Co. 144	Tol. 0006 22 25222042
Stabilimento di produzione Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. 0086 22 25322612 Fax 0086 22 25322611 http://www.sew.com.cn
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 R. P. Cina	Tel. 0086 512 62581781 Fax 0086 512 62581783 suzhou@sew.com.cn
Colombia			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Bogotà	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. 0057 1 54750-50 Fax 0057 1 54750-44 sewcol@sew-eurodrive.com.co
Corea			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. 0082 31 492-8051 Fax 0082 31 492-8056 master@sew-korea.co.kr
Costa d'Avorio			
Sede vendite	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. 00225 2579-44 Fax 00225 2584-36
Croazia			
Sede vendite Servizio assistenza	Zagabria	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. 00385 1 4613-158 Fax 00385 1 4613-158 kompeks@net.hr
Danimarca			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Coopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve	Tel. 0045 43 9585-00 Fax 0045 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Estonia			
Sede vendite	Tallin	ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin	Tel. 00372 6593230 Fax 00372 6593231
Finlandia			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. 00358 201 589-300 Fax 00358 201 7806-211 http://www.sew.fi sew@sew.fi
Gabon			
Sede vendite	Libreville	Electro-Services B.P. 1889 Libreville	Tel. 00241 7340-11 Fax 00241 7340-12





Giappone			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Toyoda-cho	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. 0081 538 373811 Fax 0081 538 373814 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Grecia			
Sede vendite Servizio assistenza	Atene	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. 0030 2 1042 251-34 Fax 0030 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Hong Kong			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. 00852 2 7960477 + 79604654 Fax 00852 2 7959129 sew@sewhk.com
India			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Baroda	SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi · Baroda - 391 243 Gujarat	Tel. 0091 265 2831021 Fax 0091 265 2831087 modoffice@seweurodriveindia.com
Uffici tecnici	Bangalore	SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore	Tel. 0091 80 22266565 Fax 0091 80 22266569 salesbang@seweurodriveindia.com
Irlanda			
Sede vendite Servizio assistenza	Dublino	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. 00353 1 830-6277 Fax 00353 1 830-6458
Israele			
Sede vendite	Tel Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. 00972 3 5599511 Fax 00972 3 5599512 lirazhandasa@barak-online.net
Italia			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Milano	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. 0039 2 96 9801 Fax 0039 2 96 799781 sewit@sew-eurodrive.it
Lettonia			
Sede vendite	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. 00371 7139386 Fax 00371 7139386 info@alas-kuul.ee
Libano			
Sede vendite	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. 00961 1 4947-86 00961 1 4982-72 00961 3 2745-39 Fax 00961 1 4949-71 gacar@beirut.com





Lituania			
Sede vendite	Abrino	LIAP Imove	Tel. 00370 315 79204
Sede vendite	Alytus	UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus	Fax 00370 315 79204 Fax 00370 315 56175 info@irseva.lt
Lussemburgo		·	
Stabilimento di	Bruxelles	CARON-VECTOR S.A.	Tel. 0032 10 231-311
montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Bruxenes	Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Fax 0032 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Malesia			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. 0060 7 3549409 Fax 0060 7 3541404 kchtan@pd.jaring.my
Marocco			
Sede vendite	Casablanca	S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca	Tel. 00212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-71 Fax 00212 2 6215-88 srm@marocnet.net.ma
Messico			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Queretaro	SEW-EURODRIVE, Sales and Distribution, S. A. de C. V. Privada Tequisquiapan No. 102 Parque Ind. Queretaro C. P. 76220 Queretaro, Mexico	Tel. 0052 442 1030-300 Fax 0052 442 1030-301 scmexico@seweurodrive.com.mx
Norvegia			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. 0047 69 241-020 Fax 0047 69 241-040 sew@sew-eurodrive.no
Nuova Zelanda			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. 0064 9 2745627 Fax 0064 9 2740165 sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. 0064 3 384-6251 Fax 0064 3 385-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Olanda			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. 0031 10 4463-700 Fax 0031 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
Perù			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. 0051 1 3495280 Fax 0051 1 3493002 sewperu@terra.com.pe





.			
Polonia			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Lodz	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Lodz	Tel. 0048 42 67710-90 Fax 0048 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
Portogallo			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. 00351 231 20 9670 Fax 00351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
Repubblica Ceca			
Sede vendite	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. 00420 220121234 + 220121236 Fax 00420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
Romania			
Sede vendite Servizio assistenza	Bucarest	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 71222 Bucuresti	Tel. 0040 21 230-1328 Fax 0040 21 230-7170 sialco@sialco.ro
Russia			
Sede vendite	San Pietroburgo	ZAO SEW EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia	Tel. 007 812 5357142 + 812 5350430 Fax 007 812 5352287 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru
Serbia e Montenegro			
Sede vendite	Belgrado	DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG-11000 Beograd	Tel. 00381 11 3046677 Fax 00381 11 3809380 dipar@yubc.net
Senegal			
Sede vendite	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. 00221 849 47-70 Fax 00221 849 47-71 senemeca@sentoo.sn
Singapore			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Singapore	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. 0065 68621701 1705 Fax 0065 68612827 sales@sew-eurodrive.com.sg
Slovacchia			
Sede vendite	Sered	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK-926 01 Sered	Tel. 00421 31 7891311 Fax 00421 31 7891312 sew@sew-eurodrive.sk
Slovenia		_	
Sede vendite Servizio assistenza	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO – 3000 Celje	Tel. 00386 3 490 83-20 Fax 00386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Spagna			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. 0034 9 4431 84-70 Fax 0034 9 4431 84-71 sew.spain@sew-eurodrive.es





Sudafrica			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. 0027 11 248-7000 Fax 0027 11 494-3104 dross@sew.co.za
	Città del Capo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. 0027 21 552-9820 Fax 0027 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. 0027 31 700-3451 Fax 0027 31 700-3847 dtait@sew.co.za
Svezia			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. 0046 36 3442-00 Fax 0046 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se
Svizzera			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Basilea	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. 0041 61 41717-17 Fax 0041 61 41717-00 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Tailandia			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Chon Buri	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri 20000	Tel. 0066 38 454281 Fax 0066 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.co.th
Tunisia			
Sede vendite	Tunisi	T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn El Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh	Tel. 00216 1 4340-64 + 1 4320-29 Fax 00216 1 4329-76
Turchia			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Istanbul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-81540 Maltepe ISTANBUL	Tel. 0090 216 4419163 + 216 4419164 + 216 3838014 Fax 0090 216 3055867 sew@sew-eurodrive.com.tr
Ucraina			
Sede vendite Servizio assistenza	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Tel. 00380 56 370 3211 Fax 00380 56 372 2078 sew@sew-eurodrive.ua
Ungheria			
Sede vendite Servizio assistenza	Budapest	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. 0036 1 437 06-58 Fax 0036 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu






USA			
Stabilimento di produzione Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. 001 864 439-7537 Fax vendite 001 864 439-7830 Fax manuf. 001 864 439-9948 Fax ass. 001 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	San Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101	Tel. 001 510 487-3560 Fax 001 510 487-6381 cshayward@seweurodrive.com
	Filadelfia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. 001 856 467-2277 Fax 001 856 467-3792 csbridgeport@seweurodrive.com
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. 001 937 335-0036 Fax 001 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. 001 214 330-4824 Fax 001 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza negli USA si possono ottenere su richiesta.		


Venezuela			
Stabilimento di montaggio Sede vendite Servizio assistenza	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. 0058 241 832-9804 Fax 0058 241 838-6275 sewventas@cantv.net sewfinanzas@cantv.net














Come mettiamo in movimento il mondo

Con persone che precorrono i tempi e sviluppano il futuro con voi.

Con una rete di assistenza sempre a portata di mano in tutto il mondo. Con sistemi di azionamento che migliorano automaticamente il vostro rendimento.

Con una vasta conoscenza dei più importanti settori industriali. Con una qualità ineccepibile, i cui elevati standard semplificano il lavoro quotidiano.





SEW-EURODRIVE Driving the world

Con una presenza globale per offrire soluzioni rapide e convincenti. Ovunque. Con idee innovative in grado di offrire oggi la soluzione ai problemi di domani.

Con una presenza Internet disponibile 24 ore su 24 per offrire informazioni e aggiornamenti software.







SEW-EURODRIVE s.a.s. v. Bernini, 14 · 20020 Solaro (MI), Italy Tel. +39 02 96 98 01 · Fax +39 02 96 79 97 81 sewit@sew-eurodrive.it

 \rightarrow www.sew-eurodrive.it